

## **Wahl Pro Turbo Booster 4314**

### **Označení součástí**

- ☐ Čelní topný prvek s TURMALÍNOVOU povrchovou úpravou B Filtr
- ☐ Spínač pro studené proudění vzduchu
- ☐ Spínač pro nastavení teploty
- ☐ Tlačítko pro vypnutí/zapnutí a stupně foukání
- ☐ Závěsné očko
- ☐ Přívodní kabel
- ☐ Úzký nástavec

☐Široký nástavec

☐Difuzér pro tvarování účesu

## **Provoz**

☐Připojte síťový kabel k síti.

☐Vysoušeč má 3 stupně výkonu vytápění a 2 stupně foukání, které díky odděleným přepínačům umožňují nastavení 6 stupňů kombinací teploty a foukání.

Přechodně je možné pro fixaci účesu stisknout spínač pro studené proudění vzduchu.

### **Spínač pro vypnutí/zapnutí, stupeň foukání:**

☐Vypínačem zapněte přístroj a zvolte požadovaný stupeň foukání.

I.stupeň foukání 1. pro jemný proud vzduchu

II.stupeň foukání 2, pro silný proud vzduchu

☐Zvolte požadovaný teplotní stupeň.

**Spínač pro nastavení teploty:**

☐teplotní stupeň 1 pro studený vzduch

☐teplotní stupeň 2 pro teplý vzduch

☐teplotní stupeň 3 pro horký vzduch

Spínač pro studené proudění vzduchu (Cold Shot):

Stiskem a přidržením tlačítka může být vysoušeč krátkodobě nastaven na foukání chladného vzduchu. Pro návrat k nastavené teplotě tlačítko jednoduše uvolněte.

☐Přístroj po použití vypněte vypínačem.

## **Povrchová úprava TURMALÍN**

Záporné ionty působí antistaticky a chrání vlasy.

Záporné ionty uzavírají povrch vlasů, vyhlazují je a propůjčují mu hedvábný vzhled. Uzavírají přirozenou vlhkost vlasů a dosahují tím výrazného lesku.

## **Tvarování účesu pomocí trysky**

Díky nastavci je možné nasměrovat proud vzduchu přímo na kartáč, který používáte při úpravě účesu.

☐Nasadte trysku a přitlačte ji směrem k tělu při stroje.

☐Trysku je možné sejmout tahem ve směru šipky.

## **Čištění a péče**

☐Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

☒ Nenamáčejte přístroj do vody!

☒ Přístroj pouze otřete měkkým, případně mírně vlhkým hadříkem.

☒ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prášky!

☒ Pro zachování výkonu přístroje čistěte pravi delně zpětný filtr měkkým, suchým kartáčkem. Postupujte následujícím způsobem:

☒ Filtr točte doleva a sejměte.

☒ Filtr a vstup vzduchu očistěte měkkým kartáčkem.

☒ Filtr nasadte a točte ve směru hodinových ručiček, až zaskočí.

## **Odstranění a likvidace**

Při likvidaci dodržujte příslušné legislativní předpisy.

## **Informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů v ES:**

V rámci Evropského společenství se u elektricky poháněných přístrojů řídí likvidace národními ustanoveními, která jsou založena na směrnici EU 2012/19/ EC o použitých elektronických přístrojích (WEEE). Podle tohoto ustanovení nesmíte přístroj likvidovat spolu s komunálním nebo domovním odpadem. Přístroj zdarma odevzdejte do komunální sběrný odpadu nebo do sběrného dvora. Balení produktu se skládá z recyklovatelných materiálů. Likvidujte je ekologicky a recyklujte je.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**UPOZORNĚNÍ:** Sáčky z polyetylénu, ve kterých je přístroj uložen, stejně tak jako jeho obal, mohou být

nebezpečné. Sáčky uchovávejte mimo dosah miminek a dětí.

Nepoužívejte je v kolébkách, dětských postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. Jemná fólie se může nalepit na nos a na ústa a zabránit dýchání. Sáček není hračka.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte nad nebo v blízkosti umyvadel, van, sprch nebo jiných nádob obsahujících vodu. Přístroj udržujte suchý.

V případě, že používáte přístroj v koupelně, nezapomeňte ho po každém použití vypojit ze sítě. Blízkost zdroje vody totiž může být nebezpečná a to i tehdy, je-li přístroj vypnutý. Pro zajištění doplňující ochrany elektrického obvodu v koupelně se doporučuje instalace zařízení na zbytkový diferenční proud (DDR) stanoveného provozního diferenčního proudu

nepřesahujícího 30 mA. Poradte se s instalátérem.

Přístroj neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny.

Je-li přívodní šňůra poškozena, je nutno ji nechat vyměnit u výrobce, v jeho servisním středisku nebo osobami s příslušnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečí.

Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo pokud vykazuje zjevné stopy poškození.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapojený do sítě nebo zapnutý.

V případě problémů během používání přístroj okamžitě odpojte ze sítě.

Po každém použití a před čištěním přístroj odpojte ze sítě.

Dbejte na to, aby nedošlo k žádnému kontaktu teplých ploch přístroje s pokožkou, zejména uší, očí, obličeje a krku.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let včetně, osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi i osoby nezkušené nebo neznalé, nacházejí-li se pod dohledem nebo byly-li předem poučeny, jak přístroj bezpečně používat, a porozuměly-li možným rizikům, která z jeho používání plynou. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmějí vykonávat děti bez dozoru.

Před uklizením nechte přístroj vychladnout.

Šňůru neomotávejte kolem přístroje, dbejte na to, aby před uložením nebyla zkroucená a přeložená, aby se nepoškodila.

