

Wahl Pro Turbo Booster 4314

Bezeichnung der Teile

☐TURMALIN beschichteter Frontgrill

☐Filter

☐Kalttaste

☐Schalter Temperaturstufen

☐EirWAusschalter, Gebläsestufen

☐Aufhängeöse

☐Netzkabel

☐Schmale Aufsatzdüse

☐Breite Aufsatzdüse

☐Stylingdiffuser

☐Kammdüse

Betrieb

☐Netzstecker in Steckdose stecken.

☐Der Haartrockner besitzt 3 Temperaturstufen und Gebläsestufen, welche durch getrennte Schalter 6 Temperatur-Gebläse-Stufen ermöglichen. Kurzzeitig kann zur Fixierung des Stylings die Kaltaste gedrückt werden.

Ein-/Aus-Schalter, Gebläsestufe :

☐Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschal-ter ein und wählen Sie die gewünschte Gebläsestufe.

I. Gebläsestufe 1, für einen sanften Luftstrom II.

Gebläsestufe 2, für einen starken Luftstrom

☐ Wählen Sie die gewünschte Temperaturstufe.

Schalter Temperaturstufen:

☐ Temperaturstufe 1, für Kaltluft

☐ Temperaturstufe 2, für Warmluft

☐ Temperaturstufe 3, für heißere Warmluft

Kalttaste (Cold Shot): Durch Drücken und Festhalten der Kalttaste kann der Haartrockner kurzfristig auf Kalt luft umgestellt werden. Um zur eingestellten Temperatur zurückzukehren einfach Kalttaste loslassen.

☐ Mit dem Ein-/Ausschalter das Gerät nach Gebrauch ausschalten.

Beschichtung TURMALIN

Negative Ionen wirken antistatisch und haarscho nend. Negative Ionen schließen die Schuppen schicht der Haare und bewirken eine glatte, seidige Haaroberfläche. Sie schließen die natürliche Feuchtigkeit der Haare ein und sorgen damit für ultimativen Glanz.

Stylen mit Düse

Mit der Düse lässt sich der Luftstrom direkt auf die Bürste konzentrieren, die Sie beim Styling verwenden.

☐ Düse ansetzen und in Richtung Gehäuse drü cken

☐ Die Düse lässt sich durch Abziehen in Pfeilrich tung entfernen

Reinigung und Pflege

☒ Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen.

☒ Das Gerät nicht in Wasser tauchen! Das Gerät nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch abwischen.

☒ Keine Lösungs- und Scheuermittel verwenden!

☒ Zum Erhalt der Leistungsfähigkeit Ihres Haar trockners den rückwärtigen Filter regelmäßig mit einer weichen, trockenen Bürste reinigen. Dazu wie folgt vorgehen:

☒ Filter gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

☒ Filter und Lufteinlass mit einer weichen Bürste reinigen.

☒ Filter aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen bis der Filter einrastet.

Entsorgung

Beachten Sie im Falle der Entsorgung des Geräts die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.

Information zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in der europäischen Gemeinschaft:

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird für elektrisch betriebene Geräte die Entsorgung durch nationale Regelungen vorgegeben, die auf der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektronik-Altgeräte (WEEE) basieren. Danach darf das Gerät nicht mehr mit dem kommunalen oder Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät wird bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kosten los entgegengenommen. Die Produktverpackung besteht aus recyc lingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und

führen diese der Wiederverwertung zu.

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS: PE-Beutel, in denen das Gerät verpackt ist, sowie die eigentliche Verpackung können gefährlich sein. Beutel außer Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.

Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Gitterbetten verwenden. Die feine Folie kann an der Nase und auf dem Mund kleben bleiben und das Atmen verhindern. Ein Beutel ist kein Spielzeug.

HINWEIS: Nicht über oder in der Nähe von Waschbecken, Wannen, Duschen oder sonstigen Wasserbehältern verwenden. Das Gerät stets trocken halten.

Sollten Sie das Gerät im Badezimmer verwenden,

vergessen Sie nicht, es nach jeder Anwendung vom Netz zu trennen. Wasser in der Nähe des Geräts kann eine Gefahrenquelle sein, selbst wenn das es ausgeschaltet ist. Um einen zusätzlichen Schutz des Stromkreises im Bad zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Differenzstromschalter (FI) für den bestimmten Betriebsdifferenzstrom von weniger als 30 mA zu installieren. Beraten Sie sich mit einem Installateur.

Das Gerät weder in Wasser noch in eine andere Flüssigkeit eintauchen.

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es beim Hersteller, in seiner Service-Stelle oder von Personen mit entsprechender Qualifikation ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Wenn das Gerät gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist, darf es nicht verwendet werden.

Solange das Gerät eingeschaltet oder ans Netz angeschlossen ist, dürfen Sie es nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei Problemen während Anwendung trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.

Nach jeder Anwendung und vor jeder Reinigung muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

Achten Sie darauf, dass warme Flächen des Gerätes niemals mit der Haut, insbesondere an Ohren, Augen, Gesicht oder Hals, in Berührung kommen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung oder ohne ausreichende Kenntnisse unter der Voraussetzung genutzt werden, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder vorab eingewiesen wurden,

wie das Gerät sicher anzuwenden ist, und sie eventuelle Risiken verstehen, die mit der Anwendung zusammenhängen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht weder reinigen noch warten.

Vor dem Wegräumen das Gerät abkühlen lassen.

Das Kabel nicht um das Gerät wickeln und darauf achten, dass das Kabel beim Wegräumen weder verdreht noch geknickt ist, damit es nicht beschädigt wird.

