

Wahl Pro Turbo Booster 4314

Componentes

- ☐ Parrilla frontal recubierta de TURMALINA
- ☐ Filtro
- ☐ Tecla de aire frío
- ☐ Selector de nivel de temperatura
- ☐ Interruptor de conexión/desconexión, nivel de potencia
- ☐ Colgador
- ☐ Cable de red
- ☐ Boquilla intercambiable estrecha

☐Boquilla intercambiable ancha

☐Difusor peluquería

Funcionamiento

☐Conecte el enchufe de red a la toma de corriente.

☐El secador cuenta con 3 niveles de temperatura y 2 niveles de potencia, lo que proporciona un total de 6 niveles de temperatura y potencia ajustables con selectores distintos. De vez en cuando se puede pulsar la tecla de aire frío para fijar el peinado.

Interruptor de conexión/desconexión, nivel de potencia :

I.Nivel de potencia 1. Flujo de aire suave

II.Nivel de potencia 2. Flujo de aire fuerte

☐ Seleccione el nivel de temperatura deseado con el selector.

Selector de nivel de temperatura:

☐ Nivel de temperatura 1. Aire frío

☐ Nivel de temperatura 2. Aire templado

☐ Nivel de temperatura 3. Aire más caliente

Tecla de aire frío (Cold Shot): Si se mantiene pulsada la tecla de aire frío, el secador cambia a aire frío durante un breve espacio de tiempo. Para volver a la temperatura ajustada, deje de pulsar la tecla de aire frío.

☐ Apague el aparato con el interruptor de conexión/desconexión después de utilizarlo.

Recubrimiento de TURMALINA

Los iones con carga negativa poseen un efecto antiestático y reparador del cabello. Sellan las escamas de la cutícula capilar dejando lisa la superficie del cabello y proporcionando un aspecto suave y sedoso. Asimismo, mantienen la humedad natural del cabello y le confieren un brillo perfecto.

Marcado con boquilla

La boquilla permite concentrar el flujo de aire directamente en el cepillo utilizado para marcar.

☐ Encaje la boquilla y presione en dirección a la carcasa.

☐ La boquilla puede retirarse extrayéndola en el sentido de la flecha.

Limpieza y conservación

❑ Antes de limpiar el aparato desconecte el enchufe de red.

❑ No sumerja el aparato en agua.

❑ Limpie el aparato únicamente con un paño suave y, en caso necesario, ligeramente humedecido. No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos.

❑ Para mantener intacta la eficacia de su secador, limpie con regularidad el filtro de la parte posterior con un cepillo suave y seco. Para limpiarlo, haga lo siguiente:

❑ Gire el filtro en sentido antihorario y retírelo

❑ Limpie el filtro y la entrada de aire con un cepillo suave.

❑ Coloque el filtro y gírelo en sentido horario hasta que el filtro encaje.

Eliminación de residuos

Deseche el aparato de conformidad con las disposiciones legales aplicables. **Información sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Europea:**

Dentro de la Comunidad Europea la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentra regulada por las disposiciones legales de cada país, basadas todas ellas en la directiva de la UE 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El aparato no se puede, por tanto, desechar junto con la basura doméstica.

El aparato se puede depositar sin coste alguno en un punto de recogida o de reciclaje municipal.

El envase del producto está fabricado con materiales reciclables. Elimínelo de forma respetuosa con el medio

ambiente en un punto de reciclaje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Las bolsas de polietileno en las que viene envuelto el aparato, así como su embalaje, pueden resultar peligrosos. Mantenga las bolsas fuera del alcance de niños y bebés.

No usar en capazos, cunas, carritos o parques para bebés. El fino plástico puede adherirse a la nariz o la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

ATENCIÓN: No usar encima o cerca de un lavabo, bañera, ducha o de cualquier otro recipiente que contenga agua. Mantenga el aparato seco.

En caso de usar el aparato en el cuarto de baño, no olvide desconectarlo de la red eléctrica después de cada

uso. Cerca del agua podría resultar peligroso incluso en el caso de que esté apagado. Para asegurar una protección adicional del circuito eléctrico en el cuarto de baño se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de modo que el diferencial de corriente no supere los 30 mA. Consulte a un especialista.

No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico oficial o por personas con la preparación necesaria, con el fin de evitar situaciones de peligro.

No utilice el aparato si se ha caído o si muestra signos evidentes de estar dañado.

No deje el aparato desatendido mientras esté

encendido o conectado a la corriente eléctrica.

Si observara cualquier tipo de problema al usar el aparato, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica.

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica después de cada uso y antes de limpiarlo.

Tenga cuidado para evitar el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel y, muy especialmente, con orejas, ojos, cara y cuello.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas disminuidas, así como por personas sin experiencia o conocimiento al respecto, siempre y cuando sea bajo supervisión o hayan sido instruidos previamente sobre el modo de usar el aparato de forma segura y entiendan los riesgos potenciales que se

derivan de su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

Antes de limpiar el aparato, espere a que se enfríe.

No enrolle el cable alrededor del aparato y, antes de guardarlo, asegúrese de que no se haya doblado o retorcido, lo que impedirá que sufra daños.