

Wahl ProTurbo Booster 4314

☐ Grille avec revêtement TOURMALINE

☐ Filtre

☐ Bouton d'air froid

☐ Touche de réglage de la température

☐ Touche marche/arrêt, vitesses de soufflerie

☐ Anneau d'accrochage

☐ Câble secteur

☐ Petite buse

☐ Grande buse

☒ Diffuseur mise en forme

☒ Buse à peigne

Fonctionnement

☒ Branchez la fiche dans la prise électrique.

☒ Le sèche-cheveux dispose de 3 niveaux de température et de 2 vitesses de soufflerie offrant une combinaison de 6 niveaux de température/ soufflerie grâce à des touches de réglage séparées. Le bouton d'air froid peut être utilisé de temps en temps pour fixer la mise en forme.

☒ Allumez l'appareil à l'aide de la touche marche/ arrêt et choisissez la vitesse de soufflerie souhaitée.

Touche marche/arrêt, vitesse de soufflerie :

I. Vitesse de soufflerie 1 pour un flux d'air doux

II. Vitesse de soufflerie 2 pour un flux d'air fort

☒ Sélectionnez la température souhaitée.

Touche de réglage de la température :

☒ Niveau de température 1 pour de l'air froid

☒ Niveau de température 2 pour de l'air chaud

☒ Niveau de température 3 pour de l'air plus chaud

Bouton d'air froid (Cold Shot): En appuyant sur le bouton d'air froid et en le maintenant enfoncé, le sèche-cheveux peut passer rapidement sur air froid. Pour revenir à la température réglée, il suffit de relâcher le bouton d'air froid.

☒ Après utilisation, éteignez l'appareil avec la touche

marche/arrêt.

Revêtement TOURMALINE

Les ions négatifs ont un effet antistatique tout en protégeant les cheveux. Les ions négatifs referment la cuticule et permettent d'obtenir un cheveu lisse et soyeux. Ils permettent de retenir l'humidité naturelle du cheveu pour une brillance maximale.

Mise en forme à l'aide de la buse

Grâce à la buse, le flux d'air peut être concentré directement sur la brosse que vous utilisez pour la mise en forme.

☞ Mettez la buse en place et appuyez dessus en direction du boîtier.

☞ La buse s'enlève en tirant dans le sens de la flèche.

Nettoyage et entretien

- ☒ Débranchez la fiche avant de nettoyer l'appareil.
- ☒ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau !
- ☒ Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide.
- ☒ N'utilisez pas de solvants ni d'abrasifs !
- ☒ Pour conserver la performance de votre sèche-cheveux, nettoyez régulièrement le filtre situé à l'arrière avec une brosse souple. Pour cela, procédez comme suit :
 - ☒ Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
 - ☒ Nettoyez le filtre et l'entrée d'air à l'aide d'une brosse

souple.

☞ Mettez le filtre en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Mise au rebut

Lors de la mise au rebut de l'appareil, respectez les réglementations légales en vigueur.

Informations concernant la mise au rebut d'appareils électriques et électroniques dans la Communauté Européenne :

Au sein de la Communauté Européenne, des réglementations nationales reposant sur la directive UE 2012/19/CE relative aux appareils électroniques (WEEE) définissent la mise au rebut des appareils électriques. Selon celle-ci, l'appareil ne doit plus être jeté dans les ordures communales ou ménagères.

L'appareil peut être remis gratuitement au» centres de collecte communaux ou aux eri reprises de traitement de déchets. L'emballage de ce produit se compose de matériaux recyclables. Pensez à respecter l'environnement et apportez-le au recyclage.