

Wahl Pro Super Dry Type 4340

Nazwy elementów

☐Kratka wylotu powietrza z powtoka. z TURMALINY

☐Filtr

☐Przycisk zimnego powietrza

☐Przeta.cznik stopni temperatury

☐Wtacznik/wytacznik stopni nadmuchu

☐Uszko do zawieszenia

☐Kabel sieciowy

☐Waska dysza nakładana

☐ Szeroka dysza nakładana

☐ Dyfuzor do modelowania fryzur

☐ Dysza do czesania/prostowania

Eksploatacja

☐ Wtyczkę sieciową włożyć do gniazda sieciowego.

☐ Suszarka do włosów posiada 3 stopnie temperatury i 2 stopnie nadmuchu, które dzięki oddzielnym przełącznikom umożliwiają. 6 stopni kombinacji temperatury i nadmuchu. W celu utrwalenia wymodelowanej fryzury można wcisnąć na krótko przycisk zimnego powietrza.

☐ Wtacznik/wytacznik stopnia nadmuchu:

Wtaczyć urządzenie za pomocą, wtacznika/ wytacznika i

wybrać zadany stopień nadmuchu.

I. Stopień nadmuchu 1, delikatny strumień powietrza

II. Stopień nadmuchu 2, mocny strumień powietrza

☐ Wybrać żgdany stopień temperatury.

Przetacznik stopni temperatury:

☐ Stopień temperatury 1, zimné powietrze

☐ Stopień temperatury 2, ciepłe powietrze

☐ Stopień temperatury 3, góra.ce powietrze

Przycisk zimnego powietrza (Cold Shot): Przez wclśnienie i przytrzymanie przycisku zimnego powietrza, suszarke možná na krotko przetaczyč na zimné powietrze. Aby powrócič do ustawionej temperatury,

należy po prostu puścić przycisk zimnego powietrza.

☐Urządzenie wytaczyć po użyciu za pomocą.
wfacznika/wytacznika.

Powtorka z TURMALINY

Jony ujemne mają działanie antystatyczne i nie niszczą włosów. Jony ujemne zamykają warstwę łuski włosów i sprawiają, że jego powierzchnia staje się gładką i jedwabistą. Jony te zachowują naturalną wilgotność włosów, a tym samym gwarantują fantastyczny połysk.

Modelowanie fryzury za pomocą dyszy

Za pomocą dyszy strumień powietrza można skierować bezpośrednio na szczotkę, której używa się do stylizacji.

☐Założyć dyszę i wcisnąć ją w kierunku obudowy.

☐Dyszę można wyjąć, wysuwając ją w kierunku

wskazywanym przez strzałkę.

Czyszczenie i pielęgnacja

❓Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

❓Nie zanurzać urządzenia w wodzie!

❓Urządzenie czyścić miękką, ewentualnie lekko nawilżoną szmatką.

❓Nie stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania!

❓W celu zachowania sprawności suszarki, tylny filtr regularnie należy czyścić miękką, suchą, szczoteczką.. Należy w tym celu postępować w następujący sposób:

❓Filtr przekreślić w kierunku przeciwnym do ruchu

wskazówek zegara i zdjąć go.

☐ Filtr i wlot powietrza wyczyścić miękką szczoteczką.

☐ Natoczyć filtr i przekreślić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu zatrzaśnięcia się.

Utylizacja

W przypadku utylizacji urządzenia należy przestrzegać ustawowych przepisów.

Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych we Wspólnocie Europejskiej:

Obowiązujące w obrębie Wspólnoty Europejskiej wytyczne dotyczące utylizacji urządzeń zasilanych elektrycznie opisane zostały w przepisach krajowych, które oparte są na dyrektywie UE 2012/19/UE o zużytych urządzeniach elektronicznych (WEEE). Zgodnie z nimi nie wolno wyc

cał tego typu urządzeń razem z odpadami komunalnymi lub domowymi. Urządzenie jest przeznaczony do odbierania komunalnych punktach zbiórki lub przez specjalistyczne zakłady. Opakowanie produktu składa się z membran, które można poddać recyklingowi. Materiały te należy zutylizować w ekologiczny sposób i oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: torebki z polietylenu, w których znajduje się produkt lub opakowanie produktu mogą być niebezpieczne. Torebki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używaj ich w kołyskach, łóżeczkach dziecięcych, wózkach lub kojach dla dzieci. Cienka folia może przykleić się do nosa i ust dziecka i spowodować uduszenie. Torebka nie jest zabawką.

UWAGA: Nie używaj nad lub w pobliżu umywalki, wanny, prysznica lub innych zbiorników zawierających wodę. Urządzenie utrzymuj w stanie suchym.

Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po każdym użyciu odłącz go od sieci. Źródło wody znajdujące się w pobliżu może być niebezpieczne nawet wtedy, jeśli urządzenie zostało wyłączone. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony obwodu elektrycznego w łazience zaleca się zainstalowanie urządzenia na resztkowy prąd różnicowy (DDR) wyznaczonego prądu dyferencyjnego nieprzekraczającego 30 mA. Zasięgnij porady specjalisty.

Urządzenia nie zanurzaj w wodzie ani w innej cieczy.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu zapobieżenia powstaniu ryzyka związanego z niewłaściwą wymianą należy ją zlecić w centrum serwisowym producenta lub osobie posiadającej

odpowiednie kwalifikacje.

Nie używaj urządzenia, jeśli upadło lub jest w widoczny sposób uszkodzone.

Urządzenia włączonego lub podłączonego do sieci nie pozostawiaj bez nadzoru.

Jeśli podczas używania urządzenia pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast odłącz je od sieci.

Po każdym użyciu oraz przed czyszczeniem urządzenie odłącz od sieci.

Zwracaj uwagę, aby nie doszło do kontaktu ciepłych powierzchni urządzenia ze skórą, szczególnie uszu, oczu, twarzy i szyi.

Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od lat 8, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub osoby nieposiadające

wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub jeśli uprzednio zostały pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania i są dla nich zrozumiałe ryzyka wynikające z użytkowania. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Przed sprzątnięciem należy odczekać do wystygnięcia urządzenia.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia, w celu zapobiegania jego uszkodzeniu dopilnuj, aby nie przechowywać go w stanie skręconym.