

Wahl Pro Turbo Booster 4314

Descrição das peças

- ☐ Grelha frontal revestida TURMALINA
- ☐ Filtro
- ☐ Tecla de frió (Cold Shot)
- ☐ Interruptor de níveis de temperatura
- ☐ Interruptor de ligar e desligar, níveis de velocidade
- ☐ Argola para pendurar
- ☐ Cabo eléctrico
- ☐ Bocal encaixável fino

☐Bocal encaixável largo

☐Difusor para pentear

☐Difusor para pentear

Funcionamento

☐Colocar a ficha de rede na tomada.

☐O secador de cabelo dispõe de 3 níveis de temperatura e 2 níveis de velocidade, que permitem, por interruptores separados, 6 níveis de temperatura e de velocidade Para fixar o penteado temporariamente pode-se ligar a tecla de frio.

Interruptor de ligar e desligar. Nivel de velocidade:

☐Ligar o aparelho no interruptor de ligar e desligar e colocar no nivel de velocidade desejado

I.Nível de velocidade 1. para urna corrente de ar suave

II.Nível de velocidade 2, para urna corrente de ar forte

Escolher o nível de temperatura desejado.

Interruptor de níveis de temperatura :

☐Nível de temperatura 1, para ar frio

☐Nível de temperatura 2, para ar quente

☐Nível de temperatura 3. para ar mais quente

Tecla de frio (Cold Shot): Ao premir ou segurar a tecla de frio, o secador de cabelo pode, por um curto período de tempo, ser alterado para ar frio. Para voltar á tempera tura regulada soltar simplesmente a tecla de frio.

☐Após a utilização, desligar o aparelho com o

interruptor de ligar e desligar.

Revestimento TURMALINA

Os iões negativos têm um efeito anti-estático e benéfico para o cabelo. Os iões negativos fecham a cutícula, dando á superfície do cabelo um aspecto liso e sedoso. Ao guardar a humidade natural do cabelo, proporcionam um brilho perfeito.

Pentear com o difusor

Com o difusor, a corrente de ar pode ser directamente concentrada na escova que se utiliza ao pentear.

☐ Colocar o difusor e premi-lo no sentido do cárter.

☐ O difusor retira-se fácilmente, puxando-o no sentido da seta.

Limpeza e conservação

- ☐ Antes de limpar o aparelho, retirar a ficha de rede.
- ☐ Não mergulhar o aparelho na água!
- ☐ Limpar o aparelho com um paño macio e eventualmente ligeiramente húmido.
- ☐ Não utilizar dissolventes ou produtos de limpeza agressivos!
- ☐ Para conservar a potencia do seu secador de cabelo limpar frequentemente o filtro traseiro com uma escova seca e macia. Para tal, proceder da seguinte forma:
- ☐ Rodar o filtro no sentido contrario dos ponteiros do relógio e retirá-lo.
- ☐ Limpar o filtro e a entrada de ar com uma escova

macia.

☐ Colocar o filtro e rodá-lo no sentido contrário dos ponteiros do relógio até o filtro encaixar.

Eliminação

Observar as respectivas normas legais em caso de eliminação do aparelho.

Informação para a eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos na Comunidade Europeia:

Dentro da Comunidade Europeia são indicadas as regras nacionais relativas à eliminação de aparelhos eléctricos, que se baseiam na directiva UE 2012/19/CE sobre aparelhos de fim de vida electrónicos (WEEE). O aparelho não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O aparelho pode ser entregue gratuitamente em centros de recolha ou ecocentros.

A embalagem do produto é composta por materiais recicláveis. Elimine-os ecológica mente e entregue-os para reciclagem.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Os sacos de polietileno em que o aparelho está acondicionado, bem como a sua embalagem, podem ser perigosos. Mantenha os sacos afastados das crianças.

Não os use em berços, camas de crianças, carrinhos ou parques de bebé. A folha fina pode colar-se ao nariz e à boca e impedir a respiração. O saco não é um brinquedo.

ATENÇÃO: Não use sobre ou próximo de lavatórios, banheiras, duches ou outros recipientes que contenham água. Mantenha o aparelho seco.

Caso use o aparelho na casa de banho, não se esqueça de retirar a ficha da tomada após cada utilização. A proximidade de fontes de água pode ser perigosa, mesmo que o aparelho esteja desligado. Para garantir uma proteção elétrica adicional na casa de banho, é recomendada a instalação de uma corrente diferencial residual (DDR) da corrente diferencial definida que não ultrapasse 30 mA. Consulte um eletricista.

Não mergulhe o aparelho dentro da água ou de outro líquido.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pela assistência técnica ou por alguém com qualificação adequada de modo a evitar riscos.

Não use o aparelho em caso de queda ou se apresentar sinais visíveis de danos.

Não deixe o aparelho sem supervisão caso esteja conectado à rede ou ligado.

Em caso de problemas durante a utilização, retire a ficha de imediato da tomada.

Após cada utilização e antes de o limpar, retire a ficha da tomada.

Não permita o contacto de superfícies quentes do aparelho com a pele, nomeadamente orelhas, olhos, rosto e pescoço.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos, pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais e pessoas sem experiência desde que estejam sob supervisão ou tenham sido formadas anteriormente quanto à utilização correta do aparelho e compreendam os possíveis riscos decorrentes da sua utilização. As crianças não devem brincar com o

aparelho. A limpeza e a manutenção do produto não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Antes da limpeza deixe o aparelho arrefecer.

Não enrole o fio à volta do aparelho e verifique se não ficou torcido ou dobrado antes de o guardar para evitar danos.