

Wahl Pro Turbo Booster 4314

Denumirea componentelor

Element frontal de încălzire, cu suprafață de
TURMALINĂ Filtru B

Comutator pentru fluxul de aer rece

Comutator pentru setarea temperaturii

Buton pentru pornire/oprire și intensitățile de suflare

Inel pentru agățat

Cablu de alimentare

Extensie îngustă

Extensie lată

Difuzor pentru coafat

Funcționare

Conectați cablul de alimentare la rețea.

Uscătorul are 3 nivele de încălzire și 2 intensități de suflare care, datorită comutatoarelor separate, permit setarea a 6 combinații de temperatură și intensități de suflare. Temporar, pentru fixarea coafurii, puteți apăsa comutatorul pentru fluxul de aer rece.

Comutator de pornire/oprire, intensități de suflare:

Porniți dispozitivul și selectați intensitatea de suflare dorită.

I. suflare intensitatea 1, pentru un flux de aer ușor

II. suflare intensitatea 2, pentru un flux de aer puternic

Selectați treapta de temperatură dorită.

Comutator pentru setarea temperaturii:

treapta de temperatură 1 pentru aer rece

Treapta de temperatură 2 pentru aer cald

Treapta de temperatură 3 pentru aer fierbinte

Comutator pentru fluxul de aer rece (Cold Shot):

Prin menținerea apăsată a butonului, uscătorul poate fi setat pentru scurt timp astfel încât să sufle aer rece.

Pentru a reveni la temperatura reglată, pur și simplu eliberați butonul.

După utilizare, opriți aparatul de la comutator.

Finisarea suprafeței de TURMALINĂ

Ionii negativi au efect antistatic și protejează părul. Ionii negativi întind suprafața părului, îl netezesc și îi conferă un aspect mătăsos. Menține în păr umiditatea naturală, dându-i astfel un luciu intens.

Modelarea coafurii prin utilizarea concentratorului

Grație acestui accesoriu, puteți direcționa fluxul de aer direct pe peria cu care executați coafura.

Montați concentratorul și apăsați-l spre corpul aparatului.

Concentratorul poate fi scos trăgându-l în direcția săgeților.

Curățarea și întreținerea

Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din

priză.

Nu cufundați aparatul în apă!

Ștergeți aparatul numai cu o cârpă moale, eventual ușor umedă.

Nu folosiți solvenți, nici prafuri de curățat!

Pentru a menține performanțele aparatului curățați filtrul în mod regulat, cu o perie moale și uscată.

Procedați în modul următor:

Rotiți filtrul la stânga și îndepărtați-l.

Curățați filtrul și orificiul de intrare a aerului, cu o perie moale.

Puneți filtrul și rotiți-l în sens orar, până când se aude un clic.

Dezafectarea și eliminarea

În cadrul procesului de eliminare, respectați legislația în vigoare.

Informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice în CE:

În cadrul Comunității Europene, eliminarea instrumentelor electrice este reglementată de dispoziții naționale, care se bazează pe Directiva UE 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electronice (D.E.E.E.). În conformitate cu această dispoziție, aparatul nu poate fi aruncat împreună cu reziduurile menajere comunale sau din gospodărie. Depuneți aparatul gratuit la centrul municipal de colectare a deșeurilor sau la un punct de colectare. Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile. A se elimina și recicla ecologic.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE: Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccesibil bebelușilor și copiilor.

Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.

În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar

dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.

Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.

În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării,

deconectați imediat aparatul de la rețea.

După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.

Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.