

Wahl Pro Turbo Booster 4314

Názvy dielov

☐Predná maska povrstvená TURMALÍNOM

☐Filter

☐Tiačidlo Studené

☐Prepínač stupňov teploty

☐Zapínač/vypínač, stupne ventilátora

☐Závesné oko

☐Elektrický kabel

☐Úzka nasadzovacia dýza

☐Široká nasadzovacia dýza

☐Stylingový difuzér

Prevádzka

☐Sieťovú zástrčku zapojte do zásuvky.

☐Sušič na vlasy má 3 stupne teploty a 2 stupne ventilátora, ktoré vďaka oddelenému spínaču umožňujú 6 stupňov teploty ventilátora. Na zafixovanie stylingu sa môže krátko stlačiť tlačidlo Studené.

Zapínač/vypínač, stupeň ventilátora:

☐Zapnite prístroj na zapínači/vypínači a zvolte želaný stupeň ventilátora.

I.stupeň ventilátora 1, pre jemný prúd vzduchu

II.stupeň ventilátora 2, pre silný prúd vzduchu

☐ Vyberte požadovaný stupeň teploty.

Přepínač stupňov teploty:

☐ stupeň teploty 1, pre studený vzduch

☐ stupeň teploty 2, pre teplý vzduch

☐ stupeň teploty 3, pre horúcejší teplý vzduch

Tlačidlo Studené (Cold Shot): Stlačením a podržaním tlačidla Studené sa môže sušič na vlasy krátkodobo prestaviť na studený vzduch. Ak chcete obnoviť nastavenú teplotu, tlačidlo Studené jednoducho pustíte.

☐ So zapínačom/vypínačom prístroj po použití vypnite.

Povrchová úprava TURMALÍN

Záporné ióny pôsobia antistaticky a šetrné na vlasy. Záporné ióny uzatvárajú vrstvu lupín vlasov a spôsobujú hladký, hodvábný povrch vlasov. Uzatvárajú prirodzenú vlhkosť vlasov a starajú sa tak o maximálny lesk.

Styling pomocou dýzy

Pomocou dýzy sa dá prúd vzduchu koncentrovat' priamo na kefu, ktorú používate pri stylingu.

☐ Nasadíte dýzu a zatlačte ju v smere krytu.

☐ Dýza sa dá vybrať vytiahnutím v smere šípky.

Čistenie a starostlivosť

☐ Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku.

☐ Prístroj neponárajte do vody!

☐ Prístroj utierajte iba makkou, prípadne mierne

navlhčenou handričkou.

❗Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá a abrazívne čistiace prostriedky!

❗Na zachovanie výkonnosti vášho prístroja na vlasy pravidelne čistite spatný filter makkou, suchou kefkou. Pritom postupujte nasledovne:

❗Otočte filter proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho.

❗Vyčistite filter a vstup vzduchu s makkou kefou.

❗Nasadte filter a otočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek, až filter zaskočí.

Likvidácia

V prípade likvidácie prístroja dodržiavajte príslušné

zákonné predpisy.

Informácie o likvidácii elektrických a elektro nických prístrojov v Európskom hospodárskom spoločenstve:

V rámci Európskeho spoločenstva je likvidácia elektricky poháňaných prístrojov predpísaná národnými ustanoveniami, ktoré sú založené na EÚ smernici 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Příklad sa nesmie zlikvidovať do komunálneho alebo domového odpadu.

Prístroj prevezmú bezplatné komunálne zberné miesta resp. zberne druhotných surovín.

Obal výrobku pozostáva z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho odborne a odovzdajte ho na recykláciu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE: Vrecká z polyetylénu, v ktorých je

prístroj uložený, rovnako tak ako jeho obal, môžu byť nebezpečné. Vrecká uchovávajú mimo dosahu bábätiak a detí.

Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos a na ústa a zabrániť dýchaniu. Vrecko nie je hračka.

Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadiel, vaní, sprch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj udržiavajte suchý.

V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom použití odpojiť od siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Na zaistenie doplňujúcej ochrany elektrického obvodu v kúpeľni sa odporúča inštalácia zariadenia na zvyškový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového diferenčného prúdu

nepresahujúceho 30 mA. Poradte sa s inštalátorom.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.

Ak je prírodný kábel poškodený, je nutné nechať ho vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy poškodenia.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený do siete alebo zapnutý.

V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.

Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte od

siete.

Dbajte na to, aby nedošlo k žiadnemu kontaktu teplých plôch prístroja s pokožkou, najmä uší, očí, tváre a krku.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov vrátane, osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami aj osoby neskúsené alebo neznalé, ak sa nachádzajú pod dohľadom alebo ak boli vopred poučené, ako prístroj bezpečne používať, a ak porozumeli možným rizikám, ktoré z jeho používania plynú. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred uprataním nechajte prístroj vychladnúť.

Šnúru neomotávajú okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

