

Wahl Pro Turbo Booster 4314

Позначення деталей

Передній нагрівальний елемент із ТУРМАЛІНОВИМ покриттям В Фільтр

Перемикач для холодного потоку повітря

Перемикач для налаштування температури

Кнопка увімкнення/вимкнення та рівнів обдування

Петля для підвішування

Шнур живлення

Вузька насадка

Широка насадка

Дифузор для укладання зачіски

Використання

Підключіть шнур живлення до електромережі.

Фен має три рівні потужності нагрівання та два рівні обдування, що(завдяки окремим перемикачам) уможливорює 6 комбінацій температури й обдування. Для закріплення зачіски можна тимчасово натиснути кнопку для обдування холодним повітрям.

Перемикач для увімкнення/вимкнення та рівні обдування

Увімкніть пристрій перемикачем і виберіть бажаний рівень обдування.

I. рівень обдування 1 для ніжного потоку повітря

II. рівень обдування 2 для інтенсивного потоку повітря

Виберіть потрібний рівень температури.

Перемикач для налаштування температури:

рівень температури 1 для холодного повітря

рівень температури 2 для теплого повітря

рівень температури 3 для гарячого повітря

Перемикач для холодного потоку повітря (Cold Shot)

За допомогою натискання та утримання кнопки можна тимчасово налаштувати фен до обдування холодним повітрям. Для повернення до заданої

температури достатньо відпустити кнопку.

Вимкніть пристрій після використання.

ТУРМАЛІНОВЕ покриття

Негативні іони сприяють зменшенню статичної електрики та є дбайливими до волосся. Негативні іони закривають поверхню волосся, розгладжують її та надають шовковистості. Сприяють збереженню природної вологості волосся та в такий спосіб надають йому надзвичайного блиску.

Укладання зачіски за допомогою сопла

За допомогою насадки можна направити потік повітря прямо на щітку, яка використовується для укладання волосся.

Надіньте сопло й зафіксуйте його до корпусу

пристрою.

Сопло можна зняти витягуванням у напрямку стрілки.

Чищення та технічне обслуговування

Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі перш ніж очистити його або провести технічне обслуговування.

Не занурюйте прилад у воду!

Пристрій слід лише витерти м'якою або злегка вологою тканиною.

Не використовуйте розчинники та порошки для чищення!

Для підтримки продуктивності пристрою регулярно очищайте вхідний фільтр м'якою сухою щіткою.

Виконайте такі дії:

поверніть фільтр вліво та зніміть;

очистіть фільтр і повітрозбірник за допомогою м'якої щітки;

встановіть фільтр і поверніть в напрямку годинникової стрілки, доки він не стане на місце.

Утилізація та ліквідація

Під час утилізації дотримуйтеся вимог відповідного законодавства.

Інформація про утилізацію електричного й електронного обладнання в ЄС:

У межах Європейського співтовариства утилізацію електричних приладів регулюють розпорядження національних положень, які засновані на Директиві

ЄС 2012/19/ЕС про відходи електричного й електронного обладнання (WEEE). Згідно з цим положенням поточний пристрій не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами. Пристрій слід безкоштовно здати до пункту збору побутових відходів або пункту збору електронного та електричного обладнання. Упаковка продукту виготовлена з матеріалів, що піддаються переробці. Утилізуйте її, зважаючи на екологію, й відправляйте на переробку.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може

прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню.
Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу

рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою

торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не

перекручено і не перегнуто.