

Anwendung:

- Prüfen Sie nach 20 Minuten die Wachstemperatur, indem Sie das Wachs auf ein Stück Papier auftragen. Sobald es sich gleichmäßig und einfach auftragen lässt, wurde die richtige Temperatur erreicht, sodass Sie mit der Depilation beginnen können. Wurde die Temperatur nicht erreicht, lassen Sie das Wachs weitere 10 - 20 Minuten im Anwärmer erwärmen. Dabei muss visuell kontrolliert werden, wie das Wachs flüssig wird. Wenn Sie feststellen, dass die Füllung im Inneren verbleibt, können Sie den Anwärmer einmal umdrehen und vorsichtig schütteln, damit das Wachs auf den Applikatorkopf fließen kann.
- Geben Sie die Wachsfüllung in den Anwärmer. Schließen Sie das Kabel an und stecken Sie es in die Steckdose. Danach sehen Sie ein rotes Licht, dass die

Stromeinspeisung anzeigt. Platzieren Sie den Anwärmer in der Halterung. Die ideale Temperatur wird frühestens nach 20 Minuten (spätestens nach 30 Minuten) erreicht sein.

- Tragen Sie das Wachs auf die Beine in der Wachstumsrichtung Ihrer Härchen auf - vom Knie bis zum Knöchel. Prüfen Sie, ob die schräge Seite der Rolle im Kontakt mit Ihrer Haut steht, damit die Rolle auf Ihrer Haut gleitet, während Sie das Wachs auftragen.
- Platzieren Sie über die Wachsschicht einen Streifen und stellen Sie dabei sicher, dass mindestens 1 cm am unteren Rand des Streifens ohne Wachs bleibt. Drücken Sie sanft auf den Streifen über dem Wachs in Wachstumsrichtung der Härchen.
- Halten Sie Ihre Haut gespannt. Fassen Sie den Streifen am unteren Ende an und reißen Sie ihn möglichst schnell entgegen der Wachstumsrichtung der Härchen ab. Beim Herunterreißen sollten Sie möglichst

nah an der Haut ziehen. Haben Sie keine Angst - je schneller Sie den Streifen abreißen, umso mehr Haare entfernen Sie. Um die Haut unmittelbar nach Entfernung der Wachsstreifen zu beruhigen, sollten Sie mit Ihrer Hand auf den betreffenden Bereich drücken.

VOR DER ANWENDUNG DES GERÄTS BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE SORGSAM LESEN!

SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS: PE-Beutel, in denen das Gerät verpackt ist, sowie die eigentliche Verpackung können gefährlich sein. Beutel außer Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.

Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Gitterbetten verwenden. Die feine Folie kann an der Nase und auf dem Mund kleben bleiben und das Atmen verhindern. Ein Beutel ist kein Spielzeug.

HINWEIS: Nicht über oder in der Nähe von Waschbecken, Wannen, Duschen oder sonstigen Wasserbehältern verwenden. Das Gerät stets trocken halten.

Sollten Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, vergessen Sie nicht, es nach jeder Anwendung vom Netz zu trennen. Wasser in der Nähe des Geräts kann eine Gefahrenquelle sein, selbst wenn das es ausgeschaltet ist. Um einen zusätzlichen Schutz des Stromkreises im Bad zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Differenzstromschalter (FI) für den bestimmten Betriebsdifferenzstrom von weniger als 30 mA zu installieren. Beraten Sie sich mit einem Installateur.

Das Gerät weder in Wasser noch in eine andere Flüssigkeit eintauchen.

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es beim Hersteller, in seiner Service-Stelle oder von Personen mit entsprechender Qualifikation ausgetauscht werden, um

Gefahren zu vermeiden.

Wenn das Gerät gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist, darf es nicht verwendet werden.

Solange das Gerät eingeschaltet oder ans Netz angeschlossen ist, dürfen Sie es nicht unbeaufsichtigt lassen.

Bei Problemen während Anwendung trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.

Nach jeder Anwendung und vor jeder Reinigung muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

Achten Sie darauf, dass warme Flächen des Gerätes niemals mit der Haut, insbesondere an Ohren, Augen, Gesicht oder Hals, in Berührung kommen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung oder ohne ausreichende Kenntnisse unter der Voraussetzung genutzt werden, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder vorab eingewiesen wurden, wie das Gerät sicher anzuwenden ist, und sie eventuelle Risiken verstehen, die mit der Anwendung zusammenhängen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht weder reinigen noch warten.

Vor dem Wegräumen das Gerät abkühlen lassen.

Das Kabel nicht um das Gerät wickeln und darauf achten, dass das Kabel beim Wegräumen weder verdreht noch geknickt ist, damit es nicht beschädigt wird.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Im Interesse von uns allen und dem Umweltschutz

zuliebe sollten Sie bei der Entsorgung Folgendes beachten:

Geräte nicht als Haushaltsmüll entsorgen.

Entsorgungs- und Sammelsysteme nutzen, die in Ihrem Land zur Verfügung stehen.

Einige Geräte können recycelt oder wiederverwertet werden.