

Modo de empleo

- Pasados 20 minutos, compruebe si la temperatura de la cera es la adecuada, aplicándola a un pedazo de papel. Si se aplica con facilidad y de manera uniforme, significa que ya se ha alcanzado la temperatura adecuada y que puede proceder a la depilación. En caso contrario, deje que se siga calentando durante otros 10-20 minutos. Mientras tanto, controle si a simple vista la cera se derrite. Si observa que el relleno se queda en el interior, puede mover con cuidado el calentador hacia abajo para ayudar a la cera a fluir hacia la cabeza del aplicador.
- Coloque un cartucho de cera en el calentador. Conecte el cable y enchúfelo a una toma de corriente eléctrica. Verá un piloto rojo que señala que está encendido. Colóquelo en el soporte. La temperatura ideal se alcanza después de al menos 20 minutos (máx.

30 minutos).

- Aplique la cera sobre la pierna en la dirección del crecimiento del vello, desde la rodilla hasta el tobillo. Asegúrese de que es el lado inclinado del cilindro el que está en contacto con la piel, de modo que, al ir aplicando la cera, el cilindro se vaya deslizando por la piel.
- Inmediatamente después, coloque una banda de depilar sobre la cera, asegurándose de que haya al menos 1 cm sin cera en la parte inferior de la banda. Presione suavemente la banda de depilar situada sobre la cera en la dirección del crecimiento del vello.
- Mantenga la piel estirada. Tome el extremo inferior de la banda y tire de ella hacia arriba tan rápidamente como pueda en la dirección contraria al crecimiento del vello. Al tirar de la banda, hágalo sin alejarla de la pierna, manteniéndola lo más cerca posible de la piel. Actúe sin miedo: cuanto más rápido

tire de la banda de depilación, más vello quitará. Para calmar la piel, presione inmediatamente con la mano el área tratada después de retirar la banda.

ANTES DE USAR EL APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Las bolsas de polietileno en las que viene envuelto el aparato, así como su embalaje, pueden resultar peligrosos. Mantenga las bolsas fuera del alcance de niños y bebés.

No usar en capazos, cunas, carritos o parques para bebés. El fino plástico puede adherirse a la nariz o la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

ATENCIÓN: No usar encima o cerca de un lavabo, bañera, ducha o de cualquier otro recipiente que

contenga agua. Mantenga el aparato seco.

En caso de usar el aparato en el cuarto de baño, no olvide desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso. Cerca del agua podría resultar peligroso incluso en el caso de que esté apagado. Para asegurar una protección adicional del circuito eléctrico en el cuarto de baño se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de modo que el diferencial de corriente no supere los 30 mA. Consulte a un especialista.

No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico oficial o por personas con la preparación necesaria, con el fin de evitar situaciones de peligro.

No utilice el aparato si se ha caído o si muestra signos

evidentes de estar dañado.

No deje el aparato desatendido mientras esté encendido o conectado a la corriente eléctrica.

Si observara cualquier tipo de problema al usar el aparato, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica.

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica después de cada uso y antes de limpiarlo.

Tenga cuidado para evitar el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel y, muy especialmente, con orejas, ojos, cara y cuello.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas disminuidas, así como por personas sin experiencia o conocimiento al respecto, siempre y cuando sea bajo supervisión o hayan sido instruidos previamente sobre el modo de usar el aparato de forma

segura y entiendan los riesgos potenciales que se derivan de su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

Antes de limpiar el aparato, espere a que se enfríe.

No enrolle el cable alrededor del aparato y, antes de guardarlo, asegúrese de que no se haya doblado o retorcido, lo que impedirá que sufra daños.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

En beneficio de todos y para colaborar activamente en la protección conjunta del medio ambiente:

No deseche el aparato en la basura doméstica.

Deposite el aparato en un punto de recogida y eliminación de residuos acorde a las normas de su país.

Algunos aparatos pueden ser reciclados o volver a ser empleados.