

Sposób użycia

- Po upływie 20 minut sprawdź temperaturę wosku, nakładając go na kawałek papieru. Jeśli воск będzie się rozprowadzał z łatwością i równomiernie, oznacza to, że osiągnął prawidłową temperaturę i można przystąpić do depilacji. Jeśli воск nie osiągnął jeszcze wyżej podanych właściwości, pozostaw go w podgrzewaczu przez kolejnych 10 - 20 minut. Co jakiś czas sprawdzaj, czy воск osiągnął już stan ciekły. Po upewnieniu się, że wkład pozostanie w środku, możesz lekko wstrząsnąć podgrzewaczem odwróconym do góry nogami, wtedy воск łatwiej przedostanie się do końcówki do aplikowania.
- Włóż wkład woskowy do podgrzewacza. Podłącz kabel i podłącz urządzenie do sieci. Zobaczysz zapalone czerwone światło sygnalizujące zasilanie. Włóż do

uchwytu. Wosk uzyska idealną temperaturę najwcześniej po upływie 20 minut (maks. 30 minut).

- Na nogach wosk nakładaj w kierunku, w którym rosną włoski, od kolan do kostek. Sprawdź, czy ścięta strona wałka pozostaje w kontakcie ze skórą, aby w czasie nakładania wosku wałek ślizgał się po Twojej skórze.
- Na warstwę wosku natychmiast nałóż pasek i upewnij się, że jego dolna część wystaje co najmniej 1 cm poza warstwę wosku. Delikatnie naciskaj na pasek w kierunku, w którym rosną włoski.
- Napnij skórę, chwyć dolną część paska i szybkim, zdecydowanym ruchem zerwij pasek w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym rosną włoski. Podczas zrywania ciągnij pasek blisko powierzchni skóry. Nie obawiaj się – im szybciej zerwiesz pasek, tym więcej włosków zostanie usuniętych. W celu złagodzenia podrażnień, bezpośrednio po usunięciu

paska, naciskaj na skórę rękami.

**PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ
Z ZALECENIAMI BEZPIECZEŃSTWA!**

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: torebki z polietylenu, w których znajduje się produkt lub opakowanie produktu mogą być niebezpieczne. Torebki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używaj ich w kołyskach, łóżeczkach dziecięcych, wózkach lub kojcach dla dzieci. Cienka folia może przykleić się do nosa i ust dziecka i spowodować uduszenie. Torebka nie jest zabawką.

UWAGA: Nie używaj nad lub w pobliżu umywalki, wanny, prysznica lub innych zbiorników zawierających wodę. Urządzenie utrzymuj w stanie suchym.

Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po każdym użyciu odłącz go od sieci. Źródło wody znajdujące się w pobliżu może być niebezpieczne nawet wtedy, jeśli urządzenie zostało wyłączone. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony obwodu elektrycznego w łazience zaleca się zainstalowanie urządzenia na resztkowy prąd różnicowy (DDR) wyznaczonego prądu dyferencyjnego nieprzekraczającego 30 mA. Zasięgnij porady specjalisty.

Urządzenia nie zanurzaj w wodzie ani w innej cieczy.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu zapobieżenia powstaniu ryzyka związanego z niewłaściwą wymianą należy ją zlecić w centrum serwisowym producenta lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Nie używaj urządzenia, jeśli upadło lub jest w widoczny sposób uszkodzone.

Urządzenia włączonego lub podłączonego do sieci nie pozostawiaj bez nadzoru.

Jeśli podczas używania urządzenia pojawią się jakiegokolwiek problemy, natychmiast odłącz je od sieci.

Po każdym użyciu oraz przed czyszczeniem urządzenie odłącz od sieci.

Zwracaj uwagę, aby nie doszło do kontaktu ciepłych powierzchni urządzenia ze skórą, szczególnie uszu, oczu, twarzy i szyi.

Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od lat 8, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub jeśli uprzednio zostały pouczone o sposobie bezpiecznego użytkowania i są dla nich zrozumiałe ryzyka wynikające z użytkowania. Dzieci nie mogą używać urządzenia do zabawy. Dzieci nie

mogą przeprowadzać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.

Przed sprzątnięciem należy odczekać do wystygnięcia urządzenia.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia, w celu zapobiegania jego uszkodzeniu dopilnuj, aby nie przechowywać go w stanie skręconym.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

W interesie ogółu oraz w celu aktywnej ochrony środowiska naturalnego:

Wyrobków nie wyrzucaj wraz z odpadami domowymi.

Oddaj je w punktach odbioru surowców wtórnych działających w Twoim kraju.

Niektóre urządzenia mogą zostać poddane recyklingowi

lub mogą zostać ponownie wykorzystane.