

Mod de folosire

- După 20 de minute, verificați temperatura cerii, prin aplicare pe o bucată de hârtie. În cazul în care se aplică uniform și cu ușurință, înseamnă că a atins deja temperatura corectă și se poate începe epilarea. Dacă nu, lăsați încălzitorul încă 10 până la 20 de minute, pentru a încălzi ceara. Verificați vizual pe parcurs modul în care se fluidizează ceara. Când sunteți sigur că umplutura rămâne în interior, puteți agita ușor încălzitorul întorcându-l cu susul în jos, pentru a ajuta ceara să curgă în capul aplicatorului.
- Instalați cartușul de ceară în încălzitor. Conectați cablul de alimentare și băgați-l în priză. Veți vedea o lumină roșie care semnalizează încărcarea. Poziționați în suport. Temperatura ideală este atinsă cel mai devreme după 20 de minute (max. 30 de minute).

- Aplicați ceara pe picior, în direcția de creștere a părului, de la genunchi spre glezne. Asigurați-vă că partea înclinată a rolei este în contact direct cu pielea, astfel încât în timp ce aplicați ceara cilindrul să alunece pe piele.
- Așezați imediat fâșia peste stratul de ceară, asigurându-vă că există cel puțin 1 cm în partea de jos a benzii, unde nu există ceară. Apăsați ușor pe fâșie peste ceară, în direcția de creștere a părului.
- Mențineți pielea întinsă. Prindeți capătul inferior al benzii și trageți-o cât mai repede înapoi, pe direcția de creștere a părului. Este mai bine să trageți de fâșie cât mai aproape de piele, decât la distanță de aceasta. Nu vă faceți griji - cu cât desprindeți mai repede banda, cu atât înlăturați mai mult păr. Pentru a calma pielea, imediat după îndepărtarea benzii, apăsați zona cu mâna.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ!

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE: Pungile din polietilenă în care este introdus aparatul, precum și ambalajul acestuia, pot fi periculoase. Depozitați pungile într-un loc inaccessibil bebelușilor și copiilor.

Nu le folosiți în leagăne, în paturi pentru copii, în cărucioare sau în țarcuri pentru copii. Folia subțire se poate lipi de nas și de gură, împiedicând respirația. Punga nu este o jucărie.

AVERTIZARE: Nu folosiți aparatul deasupra sau în apropierea chiuvetelor, a căzilor de baie, a dușurilor sau a altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul în stare uscată.

În cazul în care utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l

scoateți din priză după fiecare folosire. Prezența unei surse de apă în apropiere poate fi periculoasă, chiar dacă aparatul este oprit. Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a circuitului electric, se recomandă instalarea în baie a unui echipament pentru curent diferențial rezidual (DDR) de maximum 30 mA. Consultați instalatorul.

Nu cufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător la centrul său de service sau de o persoană calificată, pentru a se evita orice pericol.

Nu folosiți aparatul după ce a căzut pe jos sau dacă prezintă semne evidente de deteriorare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat, dacă este conectat la rețea sau pornit.

În cazul apariției unor probleme în timpul funcționării, deconectați imediat aparatul de la rețea.

După fiecare folosire și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețea.

Aveți grijă să evitați orice contact al suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea, în special cu urechile, cu ochii, cu fața și cu gâtul.

Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și de persoane fără experiență sau cunoștințe, cu condiția ca acestea să se afle sub supraveghere sau să fi fost instruite în prealabil privind modul de utilizare în siguranță a aparatului și să fi înțeles posibilele riscuri care decurg din folosirea acestuia. Copiilor le este interzis să se joace cu acest aparat. Este interzisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii nesupravegheați.

Întotdeauna lăsați aparatul să se răcească, înainte de a-l depozita.

Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și aveți grijă ca, înainte de depozitare, cablul să nu fie răsucit și îndoit, pentru a evita deteriorarea acestuia.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

În interesul nostru al tuturor și în pentru a ne implica activ în protecția comună a mediului înconjurător:

NU aruncați aparatul la deșeurile municipale.

Utilizați sistemul de eliminare și colectare care este pus la dispoziție în țara dvs.

Unele echipamente pot fi reciclate și refolosite.