

Спосіб застосування

- Через 20 хвилин перевірте температуру воску. Для цього спробуйте нанести його на аркуш паперу. Якщо віск наноситься рівномірно і легко, то він уже досяг потрібної температури, і можна приступити до депіляції. Якщо ні, то залиште нагрівач нагрівати віск ще приблизно 10–20 хвилин. Регулярно візуально перевіряйте, як розтікається віск. Якщо можливо забезпечити, що віск залишався в пакеті, то можна обережно перевернути нагрівач і потрусити ним, щоб допомогти воску стекти на голівку аплікатора.
- Покладіть пакет із воском у нагрівач. Підключіть кабель і вставте його в розетку. Загориться червоне світло, яке попереджає про увімкнене живлення. Встановіть пристрій на кронштейн. Ідеальна температура досягається не

раніше, ніж через 20 хвилин (макс. 30 хвилин).

- На ноги слід віск наносити в напрямку росту волосся, від колін до щиколоток. Переконайтеся, що похила сторона ролика торкається вашої шкіри, щоб коли ви будете наносити віск, ролик ковзав по вашій шкірі.
- Негайно покладіть на віск смужку, переконавшись в тому, що знизу залишається принаймні 1 см смужки без воску. Обережно натисніть на смужку повздовж воску в напрямку росту волосся.
- Тримайте шкіру в натягнутому стані. Візьміться за нижній кінець смужки і швидко відірвіть її проти напрямку росту волосся. Зриваючи смужку, тягніть її краще якомога ближче до шкіри, а не за самий кінець смужки. Не бійтеся: чим швидше буде зірвано смужку, тим більше волосків буде усунуто. Щоб заспокоїти шкіру відразу після того, як відірвете

смужку, натисніть на це місце на шкірі рукою.

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ УВАЖНО
ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ!**

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА: Поліетиленові пакетики, в яких укладено прилад, а також його упаковка можуть бути небезпечними. Пакетики необхідно зберігати в місці, недоступному для немовлят та дітей.

Не допускайте їх потрапляння до дитячих ліжечок, люльок, візочків або манежів. Тонка плівка може прилипнути до носа і рота і перешкоджати диханню. Пакет — не іграшка.

УВАГА: Не використовуйте над ванною, а також поблизу раковин, ванн, душових кабін або інших місткостей з водою. Тримайте пристрій у сухому стані.

Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, не забудьте після кожного використання від'єднувати його від мережі. Близьке джерело води може бути небезпечним, навіть якщо пристрій вимкнено. З метою додаткового захисту електричного кола ванної рекомендується встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ), номінальний диференційний струм вимкнення якого не перевищує 30 мА. Зверніться за порадою до електрика.

Не занурюйте пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину.

Якщо шнур живлення пошкоджено, то для уникнення небезпеки його повинен замінити виробник, його сервісний центр чи особа, яка має відповідну кваліфікацію.

Не користуйтеся пристроєм, якщо він упав або має

явні ознаки пошкодження.

Не залишайте без нагляду під'єднаний до мережі або включений прилад.

У разі виникнення проблем під час використання пристрою негайно від'єднайте його від мережі.

Після кожного використання і перед чищенням від'єднуйте прилад від мережі.

Не допускайте, щоб гарячі поверхні пристрою торкалися шкіри, зокрема вух, очей, обличчя чи шиї.

Цим пристроєм можуть користуватися всі люди, зокрема діти у віці 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи із недостатнім рівнем досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки з техніки безпеки під час використання приладу, а

також якщо вони зрозуміли потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється гратися з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення і технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Перед чищенням залиште пристрій охолонути!

Не обмотуйте шнур навколо пристрою; щоб запобігти пошкодженню шнура, переконайтеся, перш ніж відкласти пристрій, що шнур не перекручено і не перегнуто.

УТИЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ

Кожен повинен брати активну участь у спільному захисті навколишнього середовища, адже це стосується нас усіх:

Не викидайте пристрій разом з побутовими

відходами.

Скористайтесь послугами систем збору і видалення відходів, які працюють у вашій країні.

Деякі пристрої можуть підлягати переробці чи повторному використанню.