

Keepsake Kit - Príručka pre Keepsake Kit

Pred začatím si prečítajte všetky pokyny. Uistite sa, že je váš balík kompletný.

VŽDY: UDRŽIAVAJTE SVOJU PRÁCU MIMO DOSAHU BÁBÄTIEK/DETI

Kroky a harmonogram

Deň 1;

- Čas výroby prvej vrstvy 10 - 20 min. | Čas sušenia najmenej 12 hodín

Deň 2;

- Čas výroby druhej vrstvy 10-20 min. | Čas sušenia najmenej 24 hodín

Deň 3;

- Vyňatie konečného výsledku z formy | približne 2 minúty

Potrebné veci: Pred začatím práce sa uistite, že máte pripravené nasledujúce veci:

(digitálnu kuchynskú) váhu

požadovaný predmet, ktorý sa má naliať do formy (max. 9x14x1,7 cm)

Napríklad:

- tehotenská tyčinka
- Laminovaná fotografia/ultrazvuk
- Náramok
- Náhrdelník
- Hrkálka
- atď.

Použite sušené kvety, dekoratívne materiály, ako sú korálky, flirty, vločky atď.
(kompatibilné pre použitie s epoxidovou živitou), aby ste vylepšili svoje umelecké dielo.

Chráňte povrch, na ktorom pracujete, aby ste zabránili vzniku škvrn! Uistite sa, že je povrch úplne rovný.

Krok 1: Miešanie epoxidovej živice

Noste priložené rukavice!

Nedotýkajte sa epoxidovej živice holými rukami. Mohlo by dôjsť k podráždeniu pokožky. Používajte len v dostatočne vetranej miestnosti.

1a: Odvážte 125g epoxidovej živice A a 62,5g epoxidovej živice B do priloženého papierového pohára.

1b: Miešajte 3 minúty pomocou priloženej miešacej tyčinky. Postupujte pomaly, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín. Dobro oškrabte aj steny a dno nádoby na miešanie.

Po miešaní vyčistite miešaciu tyčinku. Budete ju používať znova.

Krok 2: Nalejte epoxidovú živicu - prvá vrstva (Minimálna teplota spracovania: 14 °C)

Pred začatím odlievania sa uistite, že dodaná forma je čistá a suchá. Do formy nalejte epoxidovú živicu. Občas jemne poklepte na stenu silikónovej formy, aby ste znížili prípadné vzduchové bubliny.

Krok 3: Vytvrdenie epoxidovej živice a umiestnenie predmetu

POZOR: Umiestnite predmet do epoxidovej živice lícom nadol: spodná časť sa stane prednou časťou vášho umeleckého diela!!

Pri ľahkých predmetoch: nechajte prvú vrstvu vytvrdnúť približne 4-8 hodín, aby bola stále lepkavá a mohli ste do nej predmet zľahka zatlačiť. Tým sa zabezpečí, že objekt nebude plávať, keď nalejete druhú vrstvu.

Pre ťažké predmety; nechajte prvú vrstvu úplne vytvrdnúť približne 12-18 hodín.

* Ak chcete odliať (ultrazvukovú) fotografiu, musíte ju najprv zalaminovať.

Krok 4: Miešanie epoxidovej živice - druhá vrstva

Noste priložené rukavice!

Nedotýkajte sa živice holými rukami. Mohlo by dôjsť k podráždeniu pokožky. Používajte len v dostatočne vetranej miestnosti.

4a: Odvážte 125g fľašu epoxidu A a 62,5g fľašu epoxidu B do priloženého papierového pohára.

4b: Miešajte 3 minúty pomocou priloženej miešacej tyčinky. Postupujte pomaly, aby ste zabránili vzniku vzduchových bublín. Dobre oškrabte aj stený a dno nádoby na miešanie.

Krok 6: Vytvrdzovanie epoxidovej živice

Po aplikácii nechajte epoxidovú živicu pred ďalšou manipuláciou vytvrdnúť približne 24 hodín (poznámka: epoxidová živica bude úplne vytvrdnutá až po 3 - 5 dňoch) (minimálna teplota spracovania: 14 °C).

Po 24 hodinách môžete odliatok opatrne vybrať z formy.

Krok 7: Ostré hrany na zadnej strane môžete odstrániť jemným brúsnym papierom.

Gratulujeme, vaše sú Crystal Memories pripravené!

Možnosť: použite vločky, glitr, pigmenty atď. (kompatibilné s epoxidovými živcami) z hobby obchodu, aby ste svojmu dielu dodali osobný nádych.

Alebo umiestnite krištáľové spomienky na LED podstavec (predáva sa samostatne) pre extra wow efekt!