

# BaBylissPRO®



Fers à boucler professionnels  
Professional curling irons

∅ 16 mm	BAB2171TTE
19 mm	BAB2172TTE
25 mm	BAB2173TTE
32 mm	BAB2174TTE

TITANIUM TOURMALINE

Réglage	Type de cheveux	Température °C
1-5	synthétiques, sensibilisés	135°C - 140°C
5-10	colorés	140°C - 145°C
10-15	fins	145°C - 155°C
15-20	normaux	155°C - 165°C
20-25	épais	165°C - 185°C
25-30	frisés, afro	185°C - 200°C

Heat setting	Hair type	Temperature °C
1-5	synthetic, damaged	135°C - 140°C
5-10	coloured	140°C - 145°C
10-15	thin	145°C - 155°C
15-20	medium	155°C - 165°C
20-25	thick	165°C - 185°C
25-30	wavy, afro	185°C - 200°C

Einstellung	Haartyp	Temperatur
1-5	synthetisches Haar, strapaziertes Haar	135°C - 140°C
5-10	gefärbtes Haar	140°C - 145°C
10-15	dünnes Haar	145°C - 155°C
15-20	normales Haar	155°C - 165°C
20-25	dichtes Haar	165°C - 185°C
25-30	Locken, Afro-Haar	185°C - 200°C

## FRANCAIS

### FER À BOUCLER PROGRAMMABLE

Disponible en 4 diamètres (Ø 16mm, Ø 19mm, Ø 25mm et Ø 32mm), ce fer à boucler chauffe très rapidement et est prêt à être utilisé en quelques instants.

Le variateur de température permet de sélectionner précisément la température désirée, sur 30 différents niveaux. Si les cheveux sont fins, un niveau de température bas donnera les meilleurs résultats et respectera parfaitement l'intégrité du cheveu. S'ils sont épais, ondulés ou résistants, utiliser une température plus élevée pour des résultats optimaux.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Tube chauffant revêtement titanium tourmaline
  - Ø 16 mm - BAB2171TTE
  - Ø 19 mm - BAB2172TTE
  - Ø 25 mm - BAB2173TTE
  - Ø 32 mm - BAB2174TTE
- Interrupteur de fonctionnement
  - témoin de fonctionnement lumineux
- Arrêt automatique
- 30 niveaux de température (135°C à 200°C) - réglage linéaire
- Embout isolant
- Cordon rotatif
- Support métallique intégré

#### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Voir tableau.

Ce fer à boucler est en outre équipé d'un support intégré permettant de poser l'appareil au cours de l'utilisation et ainsi protéger vos surfaces, ainsi que d'un embout isolant pour faciliter la mise en forme des cheveux en toute sécurité.

#### UTILISATION

- Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton « I ». Le fer commence à chauffer. Sélectionner le niveau de température voulu au moyen du variateur. Le témoin lumineux rouge clignote quelques instants jusqu'à ce que la température choisie soit atteinte. Lorsque le témoin lumineux devient fixe, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Diviser les cheveux secs ou humides en mèches égales et les peigner avant de les boucler. Appuyer sur le levier de la pince, placer le fer à la moitié de la mèche de cheveux et répartir les cheveux uniformément entre la pince et le tube. Tirer doucement le fer à boucler jusqu'à l'extrémité des cheveux. Afin d'éviter un résultat frisotté, vérifier que les cheveux sont bien enroulés sous la pince, dans le sens voulu pour la boucle. Placer la pince sur le dessus de la mèche pour boucler les cheveux vers l'intérieur. Pour boucler les cheveux vers l'extérieur, placer la pince au-dessous de la mèche.
- Enrouler les cheveux jusqu'à l'endroit où les boucles commenceront, en prenant garde de

ne pas mettre le fer en contact avec le cuir chevelu. Maintenir le fer en place pendant 5 à 8 secondes. Pour des boucles plus serrées et plus élastiques, enrouler peu de cheveux à la fois. Pour des boucles plus lâches et plus floues, enrouler davantage de cheveux.

- Pour retirer le fer à boucler, appuyer sur le levier de la pince et l'écartier. Pour «fixer» la boucle, attendre que les cheveux soient froids avant de les brosser ou de les peigner. Pour des résultats optimums, nous vous recommandons les produits de coiffage BaBylissPRO®.
- Après utilisation, appuyer sur le bouton «0 » et débrancher l'appareil. Attendre qu'il ait refroidi avant de le ranger.
- En cas de non-utilisation prolongée au-delà de 72 mn, un système d'arrêt automatique (auto shut-off) permettra à l'appareil de s'éteindre; cette option augmente la durée de vie de l'appareil et offre une parfaite sécurité.

## **ENTRETIEN**

Une fois froid et débranché, le fer peut-être essuyé à l'aide d'un chiffon humide. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.

### **Revêtement**

#### **Titanium-Tourmaline**

Longévité incomparable et répartition parfaitement homogène et constante de la chaleur pour des résultats optimums

## **AVERTISSEMENT**

Le tube devient très chaud en quelques secondes et ne doit pas être mis en contact avec la peau une fois le fer branché. Ce fer à boucler devient extrêmement chaud lorsqu'il est réglé sur la température maximale. Toujours faire un essai préalable sur une boucle afin de vérifier que le réglage convienne aux cheveux.

## ENGLISH

### PROGRAMMABLE CURLING IRONS

Available in 4 sizes (Ø 16 mm, Ø 19 mm, Ø 25 mm and Ø 32 mm), this curling iron heats up very quickly and is ready to use in just a moment.

The temperature selector lets you set the exact temperature desired (30 settings).

For fine hair, use a lower temperature to get the best results and to respect the hair's integrity perfectly.

For thick, wavy or hard to curl hair, use a higher temperature for best results.

#### FEATURES

- Titanium tourmaline coating on the heating barrel
  - Ø 16 mm - BAB2171TTE
  - Ø 19 mm - BAB2172TTE
  - Ø 25 mm - BAB2173TTE
  - Ø 32 mm - BAB2174TTE
- On/Off switch
  - On indicator light
- Automatic switch off
- 30 temperature settings (135°C to 200°C) - linear adjustment
- Stay-cool tip
- Swivel cord
- Built-in metal stand

#### TEMPERATURE ADJUSTMENT

See table.

This curling iron also has a built-in stand that allows you to put him down during use and in this way it protects your surfaces. There is also a stay-cool tip to make styling hair easier and safer.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

- Plug the unit in and press on the 'I' button. The iron will begin to heat up. Set the temperature using the selector. The red indicator light will flash for a while until the unit reaches the desired temperature. When the light is fixed, the unit is ready to use.
- Divide dry or damp hair into equal sections and comb before curling. Press on the clamp lever, place the iron halfway along the section of hair and spread the hair evenly between the clamp and the barrel. Pull the iron gently to the end of the hair. To prevent crimps, make sure the hair is properly coiled under the clamp, in the direction of the curl. Place the clamp on top of the section to curl the hair under. To curl the hair out, place the clamp underneath the section.
- Coil the hair up to where you want the curls to start, being careful not to touch the scalp with the barrels. Keep the iron in place for 5 to 8 seconds. For tighter, bouncier curls, work with only a little hair at a time. For looser, softer curls, work with more hair.
- To remove the iron, press on the clamp lever and pull the iron out. Wait until the hair has cooled

before brushing or combing to allow the curls to 'set'. For best results, we recommend using BaBylissPRO® styling products.

- After use, press the '0' button and unplug the unit. Wait until it has cooled completely before putting it away.
- If the unit remains unused for longer than about 72 minutes, the auto shut-off will turn the unit off; this option increases the life of the barrels and provides greater safety.

### **MAINTENANCE**

Once unplugged and cooled, the iron may be wiped with a damp cloth. Make sure it is completely dry before plugging it in again.

### **Titanium-Tourmaline coating**

Incomparable durability. Heat distribution with perfect uniformity and perfect heat stability for optimum results.

### **WARNING**

The barrel becomes very hot in a few seconds and should not touch skin once plugged in. This iron becomes extremely hot when set to the highest temperature. Always test the iron on a section of hair to make sure that the setting is appropriate for the hair.