



**EN** Please read these instructions carefully before using the appliance.

#### SAFETY

- CAUTION:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance in a dry place.
- Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

⚠️ **ENS:** The appliance must only be used with the power pack supplied ENS.

- Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.
- To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.
- Do not use extension cables.
- Keep the appliance away from your hair and clothes.
- Ensure the appliance does not come into contact with clothes.
- Do not use the epilator on:
  - eyelashes or hair;
  - the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models);
  - on damaged skin areas.
  - on areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).

- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne.
- on blisters, verrucas or calluses.
- In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.
- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

- Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.
- Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.
- Do not exert excessive pressure on your skin.
- Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.
- If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

- Do not insert objects into the appliance or disassemble the appliance.
- For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)
- Caution:** This appliance is not intended to be used by persons including children with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised, or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Do not use abrasive or corrosive products on the appliance.
- Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.
- Store the product in a dry place away from direct sunlight.

#### GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

#### PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly. These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

#### FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

#### CONSEILS DE SÉCURITÉ

- ATTENTION** : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- Nepas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.
- ⚠️ **ENS** : L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.
- Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.
- Nepas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.
- Nepas utiliser de rallonge.
- Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.
- Nepas utiliser l'épilateur :
  - sur les cils ou les cheveux.
  - sur le visage supérieur en utilisant l'accessoire précision au dessus de la lèvre supérieure ou entre les deux sourcils (accessoire présent dans certains modèles).
  - sur une peau blessée.
  - sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).
  - si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
  - Sur une ampoule, une verrue, un cor.
  - En cas d'irritation ou rougeur post épilatoire sur le visage, ne pas s'exposer au soleil tant que l'irritation persiste.
  - En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus

intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas préter votre appareil même dans votre environnement proche.

- Nepas utiliser l'appareil plus de 3 secondes d'affilée sur la même zone.
- Nepas exercer une trop forte pression sur la peau.
- Nepas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.
- Si vous avez des problèmes de peau ou d'autres problèmes médicaux, consultez votre médecin avant utilisation.
- Nepas insérer d'objet dans l'appareil, ou désassembler l'appareil.
- Nepas utiliser cet appareil en présence d'enfants ou de personnes âgées. Lire attentivement les recommandations applicables (Directives Basses Tensions, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- ATTENTION** : Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'entremise d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants qui ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'enfant ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Nepas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Nepas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.
- Conserver le produit dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

#### GARANTIE

Voire appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

#### PARTICIPATION À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Voire appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

#### DE

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

#### SICHERHEITSHINWEISE

- ACHTUNG:** Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.
- Halten Sie das Gerät trocken.
- Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
- ⚠️ **ENS:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.
- Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionstörungen, immer den Netzstecker.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.
- Epilierer nicht verwenden:
  - an Wimpern oder Haaren
  - im Gesichtsbereich, außer unter Verwendung des Präzisions-Zubehörs über der Oberlippe oder zwischen den Augenbrauen (Zubehör bei manchen Modellen vorhanden).
  - auf verletzter Haut.
  - in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale).
- Nutzen Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).
- auf einer Blase, einer Warze oder einem HU\*theragea verwenden.
- Bei Hautirritationen oder -rötungen nach dem Epilieren im Gesichtsbereich setzen Sie die Haut keiner Sonneneinstrahlung aus, solange die Irritationen bestehen.
- Bei einer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen). Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.
- Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.
- Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwenden.
- Keinen zu starken Druck auf die Haut ausüben.
- Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.
- Keine Gegenstände in das Gerät einfü\*hren und das Gerät nicht auseinander bauen.
- Keinen zu starken Druck auf die Haut ausüben.

#### WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het aan een heraan bodend verzamelpunt of een erkend servicepunt voor recycling/verwerking. Deze voorstellen kunt u vinden op onze website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

#### IT

Leggere attentamente prima dell'uso.

#### SICUREZZA

- ATTENZIONE** : Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotto capacità fisica, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi.I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.
- Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
- ⚠️ **ENS** : L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.
- Scolleghere l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia, in caso di anomalia.
- Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.
- Non utilizzare prolunghe.
- Tenere l'apparecchio lontano da capelli e indumenti.
- Non utilizzare l'epilatore:
  - su ciglia o capelli
  - sul viso se non utilizzando l'accessorio di precisione sopra il labbro superiore o tra le sopracciglia (accessorio presente in certi modelli),
  - sulle pelle presenta ferite.
  - su zone a rischio (varici, nei, voglie).
  - in presenza di disturbi cutanei (eczemi, infiammazioni, acné).
  - su una vesicula, una verruca, un callo.
- In caso di rosore o irritazione post epilatoria sul viso, non esporli al sole finché persiste l'irritazione.
- In caso di utilizzo sulla zona bikini, l'apparecchio deve essere utilizzato unicamente sul perimetro esterno. Non utilizzare sulle zone più intime (labbra del pube). Per motivi igienici, si consiglia di prestare l'apparecchio ad altri, ivi compresi amici e familiari.

#### VEILIGHEIDSAWISJING

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of

zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamhedenmogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
- Niet het apparaat op een droge plaats.
- Hold in water onderdempelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
- ⚠️ **ENS** : Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter ENS.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.
- Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kleren.
- Gebruik het apparaat niet:
- voor uw wimpers of uw haar
- voor uw gezicht, tenzij u het precisie-accessoire gebruikt voor de haarstegen boven de bovenlip of tussen de wenkbrauwen (dit accessoire zit bij bepaalde modellen).
- op een beschadigde huid.
- op risicozones (spataders, moedervlekken, geboortevlekken).
- als u lijdt aan huidproblemen (eczem, onstekingen, acné).
- Op een blaar, een wrat of een likdoorn.

- Is uw huid na het epilieren rood of gereïrteerd, vermijd dan blootstelling aan de zon totdat de irritatie is verdwenen.
- Indien u het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn, gebruik het apparaat dan alleen voor de buitenste contouren.
- Het apparaat dient gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.
- Als uw huid gereïrteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.
- Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.
- Oefen niet te veel druk op de huid uit.
- Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedsomloop of diabetes hebt.
- Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts voordat u het toestel gebruikt.
- Geen voorwerpen in het toestel steken of het toestel demonteren.

#### GARANTIA

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onjuist gebruik.

#### WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Breng het aan een heraan bodend verzamelpunt of een erkend servicepunt voor recycling/verwerking. Deze voorstellen kunt u vinden op onze website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

#### IT

Leggere attentamente prima dell'uso.

#### SICUREZZA

- ATTENZIONE** : Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotto capacità fisica, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi.I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.
- Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
- ⚠️ **ENS** : L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.
- Scolleghere l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia, in caso di anomalia.
- Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.
- Non utilizzare prolunghe.
- Tenere l'apparecchio lontano da capelli e indumenti.
- Non utilizzare l'epilatore:
  - su ciglia o capelli
  - sul viso se non utilizzando l'accessorio di precisione sopra il labbro superiore o tra le sopracciglia (accessorio presente in certi modelli),
  - sulle pelle presenta ferite.
  - su zone a rischio (varici, nei, voglie).
  - in presenza di disturbi cutanei (eczemi, infiammazioni, acné).
  - su una vesicula, una verruca, un callo.
- In caso di rosore o irritazione post epilatoria sul viso, non esporli al sole finché persiste l'irritazione.
- In caso di utilizzo sulla zona bikini, l'apparecchio deve essere utilizzato unicamente sul perimetro esterno. Non utilizzare sulle zone più intime (labbra del pube). Per motivi igienici, si consiglia di prestare l'apparecchio ad altri, ivi compresi amici e familiari.

- Se la pelle si irrita molto o sanguina, consultare un medico.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di tre secondi di fila sulla stessa zona.
- Non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle.
- Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.
- In caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.
- Non inserire oggetti all'interno dell'apparecchio e non smontarlo.
- \*Per garantire la massima sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti europei (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ecc.)
- ATTENZIONE** : Questo apparecchio non è progettato all'alimentazione diretta. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) i cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che non possano beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio. Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
- \*Non utilizzare l'apparecchio a temperature inferiori a 0 °C e superiori a 35 °C.
- \*Conservare il prodotto in un luogo asciutto e non esposto alla luce del sole.

#### GARANTIA

L'apparecchio è destinato unicamente a un uso domestico. Non può essere utilizzato a fini professionali. La garanzia decade e diventa nulla in caso di utilizzo scorretto.

#### CONTRIBUIAMO ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

L'apparecchio contiene numerosi materiali riciclabili e riciclabili. Portatelo in un punto di raccolta, o, in sua mancanza, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

#### ES

Leer detenidamente antes de utilizar.

#### SEGURIDAD

**ATENCIÓN:** Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.

- Mantenga el aparato en un lugar seco.
- No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.
- ⚠️ **ENS:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.
- Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalía.
- No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.
- No utilice un alargador eléctrico.
- Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.
- No utilice la depiladora:
  - en el rostro, las pestañas o el cabello.
  - sobre las pestañas o el cabello.

- En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.
- En la zona del bikini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilice en las zonas más íntimas (labios pubianos). Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.
- Si la piel se irrita mucho o sangra, consúltalo con el médico.
- No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.
- No ejerzas demasiada presión en la piel.
- No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.
- Si tienes problemas de piel u otros afecciones, consúltalo con el médico antes de utilizarlo.
- No introduzcas ningún objeto en el aparato ni desmontes sus piezas.
- \*Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentos europeos (Directiva de Baja Tensión, Compatibilidad electromagnética, Medio ambiente...)
- ATENCIÓN:** Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si éstos están vigiados por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato. No limpie siempre a las temperaturas inferiores a 0 °C y superiores a 35 °C.
- \*No utilice a temperaturas inferiores a 0 °C y superiores a 35 °C.
- \*Mantén el producto en un lugar seco y lejos de la exposición a la luz del sol.

#### GARANTIA

Su aparato está diseñado para un uso exclusivamente doméstico. Por tanto, no debe utilizarse para fines profesionales. La garantía quedará anulada y no será válida en caso de uso incorrecto.

#### PARTICIPAMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

U su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables. Lleve el su aparato a un punto de recogida, o, en su defecto, a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

#### PT

Leer atentamente antes da utilização.

#### SEGURANÇA

- ATENÇÃO:** Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.
- Mantener o aparelho num local seco.
- Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

- ⚠️ **ENS:** O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.
- Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.
- Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.
- Não utilize extensões.
- Mantener o aparelho afastado de cabelos e de roupas.
- Não utilize a depiladora:
  - nas pestanas ou no cabelo.
  - na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessorio disponível nalguns modelos).
  - numa pele ferida.
  - em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).
  - se sofre de problemas cutâneos (eczema, inflamações, acne).
  - numa bolha, verruga ou calo.
- Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.
- Em caso de utilização na zona do biquíni, o aparelho deve ser usado unicamente para o contorno externo. Não utilize sobre as zonas mais íntimas (labios vaginais). Por razões de higiene, recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a pessoas próximas de si.
- Se a pele ficar muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.
- Não utilize o aparelho mais de 3 segundos seguidos na mesma zona.
- Não aplicar demasiada pressão na pele.
- Não utilize em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.
- Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, consultar o médico antes de utilizar.
- Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

#### GARANTIA

O seu aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não podendo ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inexistente em caso de utilização incorreta.

#### PROTEÇÃO DO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR

O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados. Leve-o a um ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

#### EL

Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθησιακές ή αντιληπτικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους υπάρχοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθορισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- φλάστερο της συσκευής σε στεγνό μέρος.
- Μην βουτάτε τη συσκευή στο νερό ούτε και να την βάζετε κάτω από τη βροχή, ακόμα κι αν θέλετε να τη καθαρίσετε.
- ⚠️ **ENS:** Η συσκευή αποτίρρυξης πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το παρεχόμενο κύκλoφωδοσικό ENS.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση, πριν από τον καθαρισμό, σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Καθαρίστε το προϊόν με ένα καθαρό πανί.
- Το προϊόν να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές με υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα συνεχώς στην ίδια ζώνη.
- Μην ασκείτε υπερβολικά έντονη πίεση στο δέρμα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση διαβήτη ή κακής κυκλοφορίας του αίματος.
- Αν έχετε δερματικά ή άλλα ιατρικά προβλήματα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.
- Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στη συσκευή και μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

#### SV

Läs följande noga före användning.

#### SÄKERHET

**OBSD** Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller får bristande erfarenheter och kunskaper, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker den kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Renhåring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

- Apparaten måste förvaras tørt.
- Apparaten får inte sänkas ned under vatten eller hållas under kranen, inte ens för rengöring.
- ⚠️ **ENS** : Apparaten får endast användas med medföljande strömadapter ENS.
- Koppla ur apparaten så fort den inte används, innan rengöring, eller fel uppstår.
- Håll i kontakten, inte isläden, när du ska dra ur kontakten ur vägguttaget.
- Använd inte förlängningskabl.
- Låt inte apparaten komma i kontakt med hår och kläder.
- Änd inte epilatorn:
  - på ögonfransarna eller i håret
  - i ansiktet förutom som precisionstilbehör för överlappning och vedvarelse mellan ögonbrynen (tilbehör som ingår i vissa modeller).
- på skadad hud.
- på riskpartier (åderbräck, leverfläckar, födselsmärken).
- om du lider av hudkåmmor (eksem, inflammationer, akne).
- på en blås, en värta eller en liktorn.
- Om huden uppvisar rodnad eller irritation efter hårborttagning i ansiktet, vänta med att utsätta dig för solskin till dess att irritationen försvunnit.
- Om du behandlar bikiniområdet får den här apparaten bara användas på de yttre parterna. Den får inte användas på de mest intima delarna (blåggylapparna). Av hygieniska skäl rekommenderar vi dig att inte låna ut epilatorn.
- Om huden blir väldigt irriterad eller blöder, kontakta en läkare.
- Tryck inte för hårt mot huden.
- Får ej användas vid diabetes eller dålig blodcirkulation.
- Om du har problem med huden eller andra medicinska problem, rådgör med din läkare innan användning.
- För inte in något föremål i apparaten, och montera inte isår den.

#### ETIYEH

H συσκευή αυτή είναι προορισμένη για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση. Η χρήση ανώμαλης ή επαγγελματικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

#### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η συσκευή αυτή είναι προορισμένη για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

