

EZ 3054 – ELEKTRICKÁ ZUBNÁ KEFKA



Bezpečnostné výstrahy

- Prístroj sa používa na dentálnu a ústnu hygienu dospelých.
- Deti od 8 rokov môžu zariadenie používať pod dohľadom dospelšej osoby.

VAROVANIE:

Toto zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky, pretože malé časti sa môžu odlomiť a deti by ich mohli prehltnúť.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Vloženie batérií

(Batéria nie je súčasťou balenia)

1. Otvorte priehradku na batérie. Odstráňte kryt.
2. Vložte 2 batérie AA/R6. Uistite sa, že majú správnu polaritu! Štítok nájdete na kontaktoch vo vnútri zariadenia. Nastavte kladný pól batérie na kladný kontakt v zariadení a záporný pól batérie na záporný kontakt v zariadení.
3. Zatvorte priehradku na batérie.

Nota:

- Ak zariadenie poskytuje príliš málo energie alebo ak sa počas používania vypne, vymeňte batérie.
- Môžete tiež vložiť nabitú AA nabíjateľnú batériu.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie, aby ste zabránili "úniku" kyseliny z batérie.

Použiť

1. Umiestnite kefu diagonálne na hnací hriadeľ a otáčajte ju, kým nezacvakne. Hlava kefy sa otáča v smere I / O.

V prípade potreby odstráňte ochranný kryt z hlavy kefy.

2. Navlhčite kefku a naneste zubnú pastu.

3. Vypláchnite ústa vodou.

4. Pred zapnutím zariadenia položte zubnú kefku na zariadenie. Tým sa zabráni postriekaniu.

5. Umiestnite kefu na okraj ďasien. Vytvorte len malý tlak. Zubní lekári odporúčajú čistenie minimálne 2 minúty.

6. Vypnite zariadenie prepínačom na O.

Nota:

- Prvých niekoľko použití môže viesť k miernemu krvácaniu ďasien.
- Ak by tieto príznaky mali trvať dlhšie ako 2 týždne, mali by ste sa obrátiť na svojho zubného lekára.

Čistenie

OZNÁMENIE:

- Neponárajte zariadenie do vody. To by mohlo zničiť elektronické komponenty.
 - Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
1. Pred čistením zariadenie vypnite.
 2. Kryt zariadenia môžete utrieť vlhkou handričkou.
 3. Odstráňte hlavu kefy a vyčistite ju pod tečúcou vodou. A to je po každom použití.

Špecifikácie

Model: EZ 3054

Hmotnosť: 0,08 kg

Batéria: 2x 1,5 V Typ "AA" / "R6"

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných smerníc CE, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti pri nízkom napätí, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny!

Záruka

Na nami predané zariadenie poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej doby odstránime všetky vady zariadenia alebo príslušenstva, ktoré vzniknú bezplatne v dôsledku chýb materiálu alebo výrobných vád, opravou alebo podľa vlastného uváženia výmenou. Záručné plnenie nemá za následok predĺženie záručnej doby alebo vznik novej

Záruka! Doklad o kúpe slúži ako záručný doklad. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať žiadnu bezplatnú výmenu alebo opravu.

V prípade záručnej reklamácie odovzdajte kompletne zariadenie v pôvodnom obale spolu s pokladničným dokladom svojmu predajcovi.

Na chyby spotrebného materiálu alebo dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj na čistenie, údržbu alebo výmenu dielov vystavených rýchlemu opotrebovaniu sa záruka nevzťahuje, a preto sa musia uhrádzať! Záruka zaniká v prípade zásahu neoprávnenej osoby.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnej špecializovanej predajni alebo opravovni.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektrických spotrebičov používajte určené zberné miesta a ak ich už nebudete používať, odovzdajte ich tam. Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.

Prikryť:

škatule – triedený zber

papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrečko – separovaný zber (PE)



Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný  zber
medi

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)