

DILATÁTOR SILICONE

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část dilatátor slouží jako kryt pro baterie.
- 2) Zapnutí dilatátor provedete tak, že sejmete kryt baterií, vložíte 3 akumulátory typu LR44 a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Jednotlivé vibrační rytmy měníte krátkými stisky tlačítka na krytu pro baterie.

ÚDRŽBA

Po každém použití dilatátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Dilatátor **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Dilatátor je poháněn třemi akumulátory typu LR44. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Dilatátor a 3 akumulátory typu LR44.