

KOLÍK ANÁLNÍ BLACK VELVETS VIBRATING ČERNÝ

Zapnutí, ovládání a vypnutí kolíku

- 1) Podržte tlačítko „power“ na konci vibrační patronky po dobu 3 vteřin pro zapnutí
- 2) Krátkými stisky tlačítka měníte režimy vibrací a pulzací
- 3) Podržte tlačítko „power“ na konci vibrační patronky po dobu 3 vteřin pro vypnutí

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Kolík je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Pohon a nabíjení

Kolík je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB konektoru, který jednoduše stačí vložit do vašeho PC či přes adaptér zapnout do sítě.

Obsah balení

Kolík, USB kabel