

KOLÍK ANÁLNY BLACK VELVETS

VIBRATING ČIERNY

Zapnutie, ovládanie a vypnutie kolíka

- 1) Podržte tlačidlo „power“ na konci vibračnej patrónky po dobu 3 sekúnd pre zapnutie
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte režimy vibrácií a pulzácií
- 3) Podržte tlačidlo „power“ na konci vibračnej patrónky po dobu 3 sekúnd pre vypnutie

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Kolík je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Kolík je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC alebo cez adaptér zapnúť do siete.

Obsah balenia

Kolík, USB kábel