

# SADA SURPRISE BAG FOR COUPLES



## Návod

### OVĽÁDANIE VIBRÁTORA

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Zapnutie vibrátora vykonáte tak, že zložíte kryt batérií, vložíte 2 akumulátory typu AA (nie sú súčasťou balenia) a kryt zaskrutkujete späť.
- 3) Vibrátor začne automaticky vibrovať, tzn, že pokiaľ ho budete chcieť vypnúť, musíte vytiahnuť aj batérie.

### OVĽÁDANIE VIBRAČNÉHO KRÚŽKU

- 1) Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane kazety.
- 2) Ak chcete kazetu vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na boku kazety.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor a krúžok opláchnite handričkou s mydlovým čistiacim prostriedkom.

**POZOR!** Pred umývaním vibračného krúžku vyberte kazetu s batériami!

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor a krúžok **nie sú vodeodolné ani vodotesné!**

### LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkoľvek báze.

Na vibračný krúžok používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný batériou AA. Odporúčame používať alkalickú batériu pre väčšiu výdrž alebo dobíjacie batérie. Vibračný krúžok je napájaný jednorazovou integrovanou batériou.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.