

VIBRAČNÉ GULIČKY SWEET SMILE ROTATING LOVE BALLS



Návod

OVĽADANIE

- 1) Krátko stlačte tlačidlo power na vajíčku.
- 2) Guličky vás privítajú rozsvietením LED diódy a krátkou vibráciou, čím sa dostanú do pohotovostného režimu.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte režimy vibrácií a rotácií.
- 4) Vypnete ich dlhým podržaním tlačidla power po dobu 2 sekúnd.
- 5) Pre použitie s diaľkovým ovládačom uveďte guličky do pohotovostného režimu.
- 6) Krátkym stlačením tlačidla power na ovládači zapnete ovládač.
- 7) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky zapnete a meníte režim vibrácií, krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom špirály zapnete a meníte režimy rotácií.
- 8) Ovládať ich môžete nezávisle na sebe, pre pozastavenie podržte príslušné tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
- 9) Ovládač vypnete tiež podržaním tlačidla power po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití guličky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Guličky sú **vodeodolné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Na guličky môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ich ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť potom znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Guličky sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

Ovládač je poháňaný 1 akumulátorom typu CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné guličky, diaľkový ovládač USB kábel a batérie typu CR 2032.