

MASÁŽNÍ HLAVICE FUN FACTORY VIM

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Na těle hlavice najdete pouhá 3 tlačítka.
- 2) Tlačítko s nápisem „fun“, kterým po krátkém stisknutí spustíte a také vypnete vibrace.
- 3) Tlačítko + a -, které ovládají sílu vibrací a přepínají vibrační programy.
- 4) Cestovní zámek vypnete a zapnete přidržením tlačítek „fun“ a + po dobu 2 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití hlavici opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚDOLNOST

Hlavice je **voděodolná**, proto je její údržba velmi jednoduchá.

Na hlavici může dopadat stříkající voda, ale do vody jí ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Hlavice je poháněna kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete masážní hlavici a magnetický USB kabel pro nabíjení.