

VIBRÁTOR FUN FACTORY BIG BOSS



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla FUN spolu s tlačidlom + na 1,5 sekundy odomknete zámok tlačidiel, čím sa bude potvrdené krátkou vibráciou.
- 2) Podržaním tlačidla FUN na pol sekundy vás privíta rozsvietením LED diód a spustením tretej intenzity vibrácie.
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla + sa menia jednotlivé intenzity vibrácií až po rytmy vibrácií.
- 4) Keď ste vo výbere rytmu, meníte len rytmy v sekvencii.
- 5) Ak sa chcete vrátiť k intenzite vibrácií, krátko stlačte tlačidlo -.
- 6) Týmto tlačidlom sa tiež vrátite o jednu úroveň späť.
- 7) Ak chcete funkciu vypnúť, krátko stlačte tlačidlo FUN.
- 8) Ak chcete uzamknúť tlačidlá, podržte súčasne stlačené tlačidlá FUN a - po dobu 1,5 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.