

VIBRÁTOR FUN FACTORY BI STRONIC

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí podržte tlačítko „FUN“, vibrátor zapne oboje vibrace.
- 2) Prostředním tlačítkem přepínáte mezi 9 typů pulzací, horním tlačítkem objevujete 7 typů vibrací.
- 3) Podržením prostředního tlačítka vypnete hlavní pohon, podržením horního tlačítka vypnete stimulator klitorisu.
- 4) Pro vypnutí vibrátoru podržte tlačítko „FUN“.
- 5) Vibrátor disponuje také cestovním zámekem proti nechtěnému spuštění.
- 6) Pro odemknutí zmáčkněte a podržte současně tlačítko „FUN“ a prostřední tlačítko.
- 7) Pro zamknutí podržte společně tlačítko „FUN“ a horní tlačítko.
- 8) Pro potvrzení zamknutí i odemknutí tlačítka zablikají a lehce zavibrují.
- 9) Pro uložení oblíbeného nastavení držte tlačítko „FUN“ po dobu alespoň 4 sekund, dokud tlačítka dvakrát neblíknou.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel.