

SADA FUN FACTORY ALL ABOUT YOUR CLIT

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) U pulzátoru STRONIC PETITE podržte tlačítko FUN spolu s tlačítkem + pro dobu půl vteřiny pro odemknutí zámku tlačítek. Ozve se krátké pípnutí.
- 2) Podržení tlačítka FUN po dobu půl vteřiny jej zapnete, pulzátor vás přivítá rozsvícením LED diody a spustí první kopající pohyb.
- 3) Krátkými stisky tlačítka + měníte jednotlivé kopulační rytmy.
- 4) Krátkými stisky tlačítka - se vrátíte o úroveň zpět.
- 5) Vypnete jej krátkým stiskem tlačítka FUN.
- 6) Pro uzamčení tlačítek podržte současně tlačítko FUN a - po dobu půl vteřiny.
- 7) Pro ovládání VOLITY otevřete víčko uzávěru otočením do polohy open a vložte baterii plusovým pólem směrem dolů.
- 8) Uzavřete víčko a otočte jej do polohy on pro zapnutí.
- 9) Otočením do polohy off vibraci vypnete.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor a stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor i stimulátor jsou **vodotěsné**, proto je jejich údržba velice snadná. Může na ně dopadat stříkající voda, ale bez obav je můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Stimulátor je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž vibrátoru doporučujeme používat nabíjecí baterie s vyšší kapacitou mAh.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení, stimulátor klitorisu a tašku pro úschovu erotických pomůcek.