

SATISFYER PRO 2

Funkce

Vše, co musíte udělat pro zapnutí vaší nové erotické pomůcky, je stisknout malé tlačítko v dolní části po dobu 2 sekund. Tím aktivujete nejnižší stupeň výkonu **Satisfyer Pro 2**.

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte oválnou hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou nemusíte manipulovat.

Chcete-li zvýšit intenzitu, krátce stiskněte velké oválné tlačítko. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko zvýší se intenzita o jeden stupeň. K dispozici je 11 úrovní intenzity, ze kterých můžete vybírat. Jakmile dosáhnete úrovně 11 můžete postupně snižovat intenzitu, opětovným stisknutím velkého oválného tlačítka. **Satisfyer** je vybaven LED diodou na ovládacím panelu, která při provozu svítí. Přidržením menšího kulatého tlačítka se stimulátor vypne nebo zapne.

Malá rada od nás: Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se **Satisfyrem** pod vodou mnohem intenzivnější.

Satisfyer Pro 2 je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí USB rozhraní! **Důležité je před prvním použitím přístroj úplně nabít** - což s dodaným USB nabíjecím kabelem je velmi snadné.

Jednoduše ukotvíte kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžitě vyčkejte. Aktivuje se tak magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. **Počáteční nabíjení může trvat až osm hodin, poté již nabíjení trvá přibližně 2,5 hodiny.**

Specifikace

Materiál: silikon, ABS plast

Povrch: matný

Max. Nabíjecí proud: 500mA

Baterie: Li-Ion

Kapacita Baterie: 450mAh

Nabíjení: doba nabíjení cca 4hod

Doba Provozu: cca 2hod

Napětí nabíjení: 5V

Rozhraní: USB

Údržba

Váš **Satisfyer Pro 2** je vodotěsný a velmi snadno se čistí - vyčistit trysku můžete i vatovou tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čisticí prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte **Satisfyer Pro 2** přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem Satisfyer Pro 2, prosím podržte spodní ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na flagranti@flagranti.cz