

Návod na použitie

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, sme potešení, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno stojí za vysokohodnotným a dôkladne vyskúšanými výrobkami vysokej kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krvného tlaku / diagnózy, hmotnosti, masáže a vzduchu. Dôkladne si prosím prečítajte návod na použitie a rešpektujte jeho pokyny. S priateľským odporúčaním Váš team spoločnosti Beurer

1. Dôležité pokyny

Tento návod na použitie si dôkladne prečítajte pred prvým použitím, uschovajte ho pre neskoršie použitie a ďalších používateľov.

POZOR:

Pri používaní môže na pleti alebo na nechte dôjsť ku vývinu veľkého tepla.

- Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. To platí obzvlášť pre diabetikov, pretože sú menej citliví voči bolesti a môže u nich ľahšie dôjsť k poraneniu. Nastavce 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré sú súčasťou dodávky, sú vhodné pre diabetikov, pretože pri ošetrovaní pôsobia iba plošne a nie bodovo. Nastavce 6 a 7 sú oproti tomu menej vhodné pre diabetikov.

Pracujte vždy veľmi opatrne. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom.

- Tento prístroj smie byť použitý len na účel, na aký bol vyvinutý a spôsobom uvedenom v návode na použitie. Každé neprimerané použitie môže byť nebezpečné.

- Pri dlhšom intenzívnom použití prístroja, napr. obrusovanie zrohovatennej kože na nohách, sa môže prístroj silnejšie zahriať. Aby ste zabránili popáleniu pokožky, musíte medzi jednotlivými použitiami dodržiavať dlhšie pauzy. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti priebežne kontrolujte zahrievanie prístroja. To platí obzvlášť pre osoby citlivé na teplo.

- Prístroj je určený len pre osobné použitie, nie na medicínske alebo komerčné účely.

- Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba.

- Výrobca neručí za škody, ktoré boli spôsobené neprimeraným alebo nesprávnym použitím.

- Pred každým použitím sa uistite, že na prístroji a príslušenstve nie sú žiadne viditeľné škody. Ak si nie ste istí, prístroj nepoužívajte a obráťte sa na vášho predajcu alebo na uvedenú zákaznícku adresu.

- Opravy elektrospotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá pre užívateľa.

- V prípade defektov a prevádzkových väd prístroj okamžite vypnite.

- Opravy môže vykonávať iba zákaznícka služba alebo autorizovaný predajca.

- V žiadnom prípade prístroj neopravujte sami!

- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom.

- Nikdy nepoužívajte prístroj bez dohľadu, najmä keď sú v blízkosti deti.

- Nepoužívať u zvierat.

- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia ľahko navlhčenou látkou!). Voda sa nikdy nesmie dostať do vnútra prístroja. Prístroj nikdy neponárajte pod vodu. V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj vo vani, pod sprchou, v bazéne alebo nad vodou naplneným umývadlom. Ak sa do prístroja dostala voda, odpojte ho ihneď od elektrickej siete a obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu alebo zákaznícky servis.

- Majte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od teplých zdrojov.

- Nepoužívajte prístroj pod dekou, vankúšmi atď.

- Prístroj nesmie byť nepretržite v prevádzke dlhšie ako 20 minút. Aby ste predišli prehriatiu motora, je po tejto dobe nutná pauza najmenej 15 minút.

- Ruky majte pri každom použití prístroja a zástrčky suché.

- Aby ste vytiahli zástrčku zo siete, neťahajte za kábel ani prístroj.

- Zástrčka môže byť použitá len v sieti s napätím zhodným, aké je na nej uvedené.

- Prístroj smie byť používaný iba s dodávanou zástrčkou.

- Po každom použití, pred každým čistením a pred každou výmenou časti príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku.

- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, iba ak by boli pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú informácie, ako majú prístroj správne používať.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

- Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

2. Uvedenie do prevádzky**2.1 Akumulátorová prevádzka**

Tento Manikúrný a pedikúrný prístroj je vybavený veľmi kvalitnými nastavcami. Priložené je jedno posunovátka nechtovej kožtičky a 7 nastavcov so zaírovým povlakom resp. s leštiacou plstou s dlhou životnosťou.

Spolu s dvojstupňovou reguláciou rýchlosti a ľavým a pravým chodom možno vykonávať profesionálnu starostlivosť nôh a nechto, akú si možno predstaviť len u pedikéra.

Integrované osvetlenie LED zaisťuje optimálne svetelné pomery pri aplikácii.

3. Použitie**3.1 Všeobecne**

- Tento prístroj je určený na ošetrovanie rúk (manikúru) a nôh (pedikúru).

- Zvoľte požadovaný nastavce a nasadte ho ľahkým tlakom na os prístroja. Ak chcete nastavce zložiť, ťahajte od seba za neho a prístroj, a to v priamej línii.

- Zapnite prístroj posunutím spínača nadol (ľavý chod, LED svieti na červeno) alebo nahor (pravý chod, LED svieti na zeleno).

- Máte na výber z dvoch rýchlostných stupňov (Hi a Lo). Stlačte príslušné tlačidlo na prístroji.

- Všetky nastavce, pilníky a brúsky, sú potiahnuté zaírovými zrnami. Tie vám zaručujú extrémne dlhú životnosť a zaisťujú vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.

- Nevyvíjajte silný tlak a vždy priblížte nastavce opatrne čo najbližšie na povrch, ktorý ošetrujete.

- Pod ľahkým tlakom vedte prístroj pomaly a krúživými pohybmi cez oblasti, ktoré ošetrujete.

- Dbajte na to, že nastavce na brúsenie, majú pri namočení popr. vlhkej koži obmedzenú účinnosť. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nepoužívali prístroj vo vodnom kúpeli.

- Aby ste zachovali prirodzenú ochranu kože, neodstraňujte zrohovatenú kožu úplne.

- Dbajte na to, aby sa os mohla otáčať vždy voľne. Os nesmie byť trvalo blokována, aby sa prístroj príliš neprehriala a nepoškodil sa.

- Po použití naneste na ošetrované partie zvlhčujúci krém.

Dôležité:

Počas ošetrovania kontrolujte pravidelne výsledky.

To platí hlavne pre diabetikov, pretože nie sú tak citliví na rukách a nohách.

3.2 Nástavce

S nástavcami zaobchádzajte, prosím, opatrne. Keďže sa jedná o profesionálne nástavce, mohli by ste si ich neodborným používaním spôsobiť poranenie. Obzvlášť pri vyšších rýchlostiach odporúčame obozretné zaobchádzanie.

K prístroju sú pribalené tieto nástavce:

	1 - Zafírový disk, tenký Jemné zrnká v zafírovom disku pília a starajú sa o nechty. Zvlášťne na tomto zafírovom disku je, že rotuje iba vnútorný disk a vrchný okraj zostáva pevný. To umožňuje presné pilovanie nechtov, bez toho, aby hrozilo nebezpečenstvo spálenie pokožky rýchlou rotáciou disku.
	2 - Zafírový disk, hrubý Hrubé zrnká v zafírovom disku pília a starajú sa o nechty. Pomocou tohto nástavca si môžete skrátiť silné nechty sami pilníkovaním. Pretože rýchlo odstraňuje veľké plochy nechtov, musíte s nadstavcom zaobchádzať opatrne.
	3 - Zafírový kužeľ Odstraňuje suchú a zrohovatenú kožu alebo mozole na chodidlách a pätách a stará sa o nechty.
	4 - Leštiaci kužeľ Vyhladzovanie a leštenie okraje nechtov po pilovaní a čistení povrchu nechtov. Šúchajte vždy krúživými pohybmi a nenechajte leštiaci kužeľ na jednom mieste, pretože môže trením vzniknúť silné teplo.
	5 - Valcová fréзка Obrúsenie zrohovateľého povrchu nechtov na nohách a ich vyhladenie nahruho. Valcovú fréšku priložte vodorovne k povrchu nechtu a krúživými pohybmi pomaly odstraňujte požadovanú vrstvu nechtu.
	6 - Frézka plamienkového tvaru Na odstránenie zarasteného nechtu. Plamienkovú fréšku opatrne priložte na ošetrované miesto a odstráňte potrebné časti nechtu.
	7 - Okrúhla zafírová fréзка Tento nástavec slúži na odstránenie kurích ôk. Pokiaľ tento nadstavec používate, uveďte si, že pri odstraňovaní kurích ôk rýchlo preniknete hlboko do kože a tak môžete poškodiť okosticu.

Pri pilovaní postupujte vždy od lôžka nechta k špičke!

Počas ošetrovania kontrolujte pravidelne výsledky. Akonáhle je použitie nepríjemné, ukončite ošetrovanie.

4. Čistenie / starostlivosť

Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo siete!

- Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou.

Ak je prístroj silnejšie znečistený, môžete handričku mierne navlhčiť v mydlovej vode.

- Nástavce môžete z hygienických dôvodov podľa potreby čistiť handričkou popr. kefkou navlhčenou v alkohole.

Potom ich prosím starostlivo vysušte.

- Nenechajte prístroj spadnúť.

- Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostala voda. Ak sa tak niekedy stane, použite prístroj až vtedy, ak je opäť úplne suchý.

- Na čistenie nepoužívajte žiadny chemický čistič alebo čistiaci prostriedok.

- Prístroj a zástrčku nikdy neponárajte do vody a iných tekutín.

5. Likvidácia

Zariadenie zlikvidujte podľa nariadenia o starých elektrických a elektronických prístrojoch 2002/96 / EC - WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.

**KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGÝ CZ, a.s.

Reklamácie / servis

Hluchov 1353

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz