

WOMANIZER INSIDE OUT

Tento masturbátor pre ženy je príjemný na uchop do ruky a následnú stimuláciu. Je veľký zhruba 19,2 cm. Womanizer nie je len revolučnou novinkou, ale aj šperkom pre Váš klitoris a potešením pre vašu jaskynku.

Použitie:

Pre zapnutie krátko stlačte tlačidlo +. Mierne rozťahnite pysky ohanbia tak, aby Váš klitoris bol ľahko dostupný. Umiestnite stimulačnú hlavicu do blízkosti klitorisu a mierne pritlačte, aby bol absorbovaný do oválneho otvoru hlavice. Akonáhle nájdete ideálnu pozíciu na klitorise, nehýbte so zariadením. Stimulátor sa stíši, akonáhle hlavica dokonale prilne.

Jednoducho ho zapnete a vypnete tlačidlom + a to jeho dlhým stlačením po dobu asi 2 sekúnd. Môžete si užiť 12 stupňov intenzity pre stimuláciu klitorisu a 12 stupňov intenzity vibrátora. Tieto funkcie sa dajú samostatne nastaviť pomocou tlačidiel + a -. Automatické vypnutie prichádza po 30-tich minútach, čo šetrí hlavne batériu.

Upozornenie:

Používajte iba lubrikačné prostriedky na báze vody, bez obsahu oleja alebo silikónu. Na čistenie a dezinfekciu prístroja používajte výhradne dezinfekčné prostriedky určené špeciálne na ošetrovanie erotických pomôcok.

Čistenie:

Odoberte stimulačnú hlavicu a opláchnite ju teplou vodou a potom ošetríte dezinfekčným prostriedkom na ošetrovanie erotických pomôcok. Tiež časť vibrátora umyte teplou vodou a potom použite dezinfekčný prostriedok. Očistite povrch Womanizera jemnou handričkou. Použite teplú vodu a dezinfekčný prostriedok na ošetrovanie erotických pomôcok. Po vyčistení nechajte hlavicu oschnúť. Nasadte vyčistenú hlavicu späť na prístroj. Womanizer je teraz perfektne čistý a pripravený na ďalšie použitie.

Nabíjanie:

Zasuňte malú zástrčku nabíjacieho kábla do konektora. Zapojte väčší konektor kábla nabíjania (USB) do nabíjacej jednotky. Počas procesu nabíjania bliká stimulačná hlavica na zeleno. Zariadenie je plne nabité, ak stimulačná hlavica prestane blikáť a svieti konštantne

na zeleno. Doba nabíjania trvá približne 120 minút. Plne nabitý vydrží v prevádzke zhruba 120 minút v závislosti na zvolenej intenzite.

Poradte sa s lekárom:

1. Ak ste tehotná, alebo tesne po pôrode
2. Ak trpíte kožným ochorením, alebo podráždením kože
3. Ak máte podráždenú, chorú popr. infikovanú časť pokožky
4. Ak pri použití Womanizera dôjde k alergickej reakcii

Varovanie:

Nestimulujte klitoris dlhšie ako 15 minút. Prístroj neslúži ako lekárska pomôcka. Prístroj môže byť použitý u žien starších ako 18 rokov. Prístroj je určený len na vonkajšie použitie, nevkladajte ho do telesných otvorov. Nevystavujte stimulačný prístroj a nabíjacie zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, UV žiareniu a extrémnym teplotám. Používajte iba priložený USB kábel, popr. voliteľný nabíjací adaptér. Samotný prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nečistite ani pod tečúcou vodou.

Servis:

V prípade problémov sa obráťte na autorizovaného predajcu. Na prístroj je poskytovaná dvojročná záruka, ktorá sa počíta odo dňa nadobudnutia prístroja. V rámci záručnej doby opravíme všetky závady spôsobené chybou materiálu alebo výrobné chyby, a to buď formou opravy alebo výmenou. Pre uplatnenie záruky zašlite prístroj spolu s kúpnyim dokladom.