

# WOMANIZER PREMIUM

Tento masturbátor pro ženy je příjemný na úchop do ruky a následnou stimulaci. Je velký zhruba 16 cm a můžete si vybrat rovnou z několika designů. Womanizer není jen revoluční novinkou, ale také šperkem pro Váš klitoris.

## Použití:

Pro zapnutí krátce zmáčkněte "power" tlačítko. Stimulační hlavice se rozsvítí. Mírně roztáhněte stydké pysky tak, aby Váš klitoris byl snadno dostupný. Umístěte stimulační hlavici do blízkosti klitorisu a mírně přitlačte, aby byl absorbován do oválného otvoru hlavice. Jakmile naleznete ideální pozici na klitorisu, nehýbejte se zařízením. Stimulátor se ztiší, jakmile hlavice dokonale přilne.

Pro zvýšení intenzity klikněte na tlačítko "plus". Nejvyšší úroveň intenzity dosáhnete po osmém kliknutí. První stupeň je tzv. "super jemný" – máte tak dostatek času se lépe seznámit s Vaším novým Womanizerem. Osmý, nejvyšší stupeň je tzv. "super intenzivní" pro výbušnou extázi. Pro návrat do základní intenzity stiskněte krátce "power" tlačítko. Pro vypnutí přístroje přidržte "power" tlačítko po dobu cca dvou vteřin. Womanizer se automaticky vypne po cca 30 minutách, aby se zabránilo přehřátí.

## V čem je Womanizer Premium jiný od ostatních modelů:

- funkce Smart Silence (tzv. Chytré ticho): Womanizer začíná fungovat až ve chvíli, když se přiblíží a téměř dotývá vaší pokožky. Naopak v okamžiku, kdy jej vzdálíte od těla se vypne. Uvedenou funkcí se hlavně šetří baterie, kterou nemusíte tak často nabíjet. K deaktivaci funkce stačí stisknout a podržet současně tlačítko + a – po dobu zhruba 2 vteřin.
- je mnohem tišší než ostatní modely
- na výběr máte z 12 intenzit tlakových vln
- funkce "Autopilot": jedná se o relaxační funkci, která přináší nečekané orgasmy. Tuto funkci aktivujete zmáčknutím tlačítka s vlnovkou, poté se rozsvítí jedna z LED kontrolky. Spustí se první stupeň tlakových vln. Poté si již Womanizer sám vybírá mezi 1. - 4. stupněm intenzity. Po stisknutí tlačítka + si Womanizer vybírá mezi 1. - 8. stupněm intenzity. Po opětovném stisknutí tlačítka + se spustí třetí mód a Womanizer může vybírat z 1. - 12. stupně intenzity.

## Upozornění:

Používejte pouze lubrikační prostředky na bázi vody, bez obsahu oleje nebo silikonu. K čištění a dezinfikování přístroje použijte výhradně dezinfekční prostředky určené speciálně na ošetření erotických pomůcek.

## Čištění:

Odejměte stimulační hlavici a opláchněte ji teplou vodou a poté ošetřete dezinfekčním prostředkem na ošetření erotických pomůcek. Očistěte povrch Womanizeru jemným hadříkem. Použijte teplou vodou a dezinfekční prostředek na ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění nechte hlavici oschnout. Nasadte vyčištěnou hlavici zpět na přístroj. Womanizer je nyní perfektně čistý a připravený k dalšímu použití.

## Nabíjení:

Zasuňte malou zástrčku nabíjecího kabelu do konektoru. Zapojte větší konektor kabelu nabíjení (USB) do nabíjecí jednotky. Během procesu nabíjení bliká stimulační hlavice zeleně. Zařízení je plně nabito, pokud

stimulační hlavice přestane blikat a svítí konstatně zeleně. (Pozn.: pokud je přístroj vybitý, bliká červeně). Doba nabíjení trvá až 4 hodiny. Plně nabitý vydrží v provozu až 90 minut v závislosti na zvolené intenzitě.

Poradte se s lékařem:

1. Pokud jste těhotná, nebo těsně po porodu
2. Trpíte-li kožním onemocněním, nebo podrážděním kůže
3. Máte-li podrážděnou, nemocnou popř. infikovanou část pokožky
4. Pokud při použití Womanizeru dojde k alergické reakci

#### **Varování:**

Nestimulujte klitoris déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka. Přístroj může být použit u žen starších 18-ti let. Přístroj je určen pouze k zevnímu použití, nevkládejte jej do tělesných otvorů. Nevystavujte stimulační přístroj a nabíjecí zařízení přímému slunečnímu záření, UV záření a extrémním teplotám. Používejte pouze přiložený USB kabel, popř. volitelný nabíjecí adaptér. Samotný přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Nečistěte ani pod tekoucí vodou.

#### **Servis:**

V případě problémů se obraťte na autorizovaného prodejce. Na přístroj je poskytována dvouletá záruka, která se počítá ode dne pořízení přístroje. V rámci záruční doby opravíme všechny závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vady, a to buď formou opravy nebo výměnou. Pro uplatnění záruky zašlete přístroj spolu s kupním dokladem.