

WOMANIZER PREMIUM

Tento masturbátor pre ženy je príjemný na úchop do ruky a následnú stimuláciu. Je veľký zhruba 16 cm a môžete si vybrať rovno z niekoľkých designov. Womanizer nie je len revolučnou novinkou, ale aj šperkom pre Váš klitoris.

Návod na použitie:

- 1) Pre zapnutie krátko stlačte "power" tlačidlo
- 2) Stimulačná hlavica sa rozsvieti
- 3) Mierne roztiahnite pysky ohanbia tak, aby Váš klitoris bol ľahko dostupný
- 4) Umiestnite stimulačnú hlavicu do blízkosti klitorisu a mierne pritlačte, aby bol absorbovaný do oválneho otvoru hlavice
- 5) Akonáhle nájdete ideálnu pozíciu na klitorise, nehýbte sa zariadením
- 6) Stimulátor sa stíši, akonáhle hlavica dokonale priľne
- 7) Pre zvýšenie intenzity kliknite na tlačidlo "plus". Najvyššiu úroveň intenzity dosiahnete po ôsmom kliknutí
- 8) Prvý stupeň je tzv. „super jemný“ – máte tak dostatok času sa lepšie zoznámiť s Vaším novým Womanizerom
- 9) Ôsmy, najvyšší stupeň je tzv. "super intenzívny" pre výbušnú extázu
- 10) Pre návrat do základnej intenzity stlačte krátko "power" tlačidlo
- 11) Pre vypnutie prístroja pridržte "power" tlačidlo po dobu cca dvoch sekúnd. Womanizer sa automaticky vypne po cca 30 minútach, aby sa zabránilo prehriatiu

Údržba

Odstráňte stimulačnú hlavicu a opláchnite ju teplou vodou a potom ošetríte dezinfekčným prostriedkom na ošetrovanie erotických pomôcok. Očistite povrch Womanizeru jemnou handričkou. Použite teplú vodu a dezinfekčný prostriedok na ošetrovanie erotických pomôcok. Po vyčistení nechajte hlavicu uschnúť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

- 1) Zasuňte malú zástrčku nabíjacieho kábla do konektora
- 2) Zapojte väčší konektor kábla nabíjania (USB) do nabíjacej jednotky
- 3) Počas procesu nabíjania bliká stimulačná hlavica zeleno
- 4) Zariadenie je plne nabité, pokiaľ stimulačná hlavica prestane blikáť a svieti konštantne zeleno. (Pozn.: ak je prístroj vybitý, bliká červeno)
- 5) Doba nabíjania trvá až 4 hodiny
- 6) Plne nabitý vydrží v prevádzke až 90 minút v závislosti na zvolenej intenzite.

Poradíte sa s lekárom:

- 1) Ak ste tehotná, alebo tesne po pôrode
- 2) Ak trpíte kožným ochorením, alebo podráždením kože
- 3) Ak máte podráždenú, chorú popr. infikovanú časť pokožky
- 4) Ak pri použití Womanizeru dôjde k alergickej reakcii

Varovanie:

Nestimulujte klitoris dlhšie ako 15 minút. Prístroj neslúži ako lekárska pomôcka. Prístroj môže byť použitý u žien starších ako 18 rokov. Prístroj je určený iba na vonkajšie použitie, nevkladajte ho do telesných otvorov. Nevystavujte stimulačný prístroj a nabíjacie zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, UV žiareniu a extrémnym teplotám. Používajte iba priložený USB kábel, príp. voliteľný nabíjací adaptér. Samotný prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nečistite ani pod tečúcou vodou.