

WOMANIZER LIBERTY

Tento masturbátor pro ženy je příjemný na úchop do ruky a následnou stimulaci. Je velký zhruba 10,4 cm. Womanizer není jen revoluční novinkou, ale také šperkem pro Váš klitoris.

Použití:

Pro zapnutí krátce zmáčkněte tlačítko +. Mírně roztáhněte stydké pysky tak, aby Váš klitoris byl snadno dostupný. Umístěte stimulační hlavici do blízkosti klitorisu a mírně přitlačte, aby byl absorbován do oválného otvoru hlavice. Jakmile naleznete ideální pozici na klitorisu, nehýbejte se zařízením. Stimulátor se ztiší, jakmile hlavice dokonale přilne.

Jednoduše jej zapnete a vypnete tlačítkem + a to jeho dlouhým stiskem po dobu asi 2 vteřin. Intenzitu tlakových vln pohodlně nastavíte pomocí tlačítek + a -. Celkem máte k dispozici 6 stupňů intenzity. Automatické vypnutí přichází po 30-ti minutách, což šetří hlavně baterii.

Upozornění:

Používejte pouze lubrikační prostředky na bázi vody, bez obsahu oleje nebo silikonu. K čištění a dezinfikování přístroje používejte výhradně dezinfekční prostředky určené speciálně na ošetření erotických pomůcek.

Čištění:

Odejměte stimulační hlavici a opláchněte ji teplou vodou a poté ošetřete dezinfekčním prostředkem na ošetření erotických pomůcek. Očistěte povrch Womanizeru jemným hadříkem. Použijte teplou vodu a dezinfekční prostředek na ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění nechte hlavici oschnout. Nasadte vyčištěnou hlavici zpět na přístroj. Womanizer je nyní perfektně čistý a připravený k dalšímu použití.

Nabíjení:

Zasuňte malou zástrčku nabíjecího kabelu do konektoru. Zapojte větší konektor kabelu nabíjení (USB) do nabíjecí jednotky. Během procesu nabíjení bliká stimulační hlavice zeleně. Zařízení je plně nabit, pokud stimulační hlavice přestane blikat a svítí konstatně zeleně. Doba nabíjení trvá přibližně 60 minut. Plně nabitý vydrží v provozu zhruba 120 minut v závislosti na zvolené intenzitě.

Poradte se s lékařem:

1. Pokud jste těhotná, nebo těsně po porodu
2. Trpíte-li kožním onemocněním, nebo podrážděním kůže
3. Máte-li podrážděnou, nemocnou popř. infikovanou část pokožky
4. Pokud při použití Womanizeru dojde k alergické reakci

Varování:

Nestimulujte klitoris déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka. Přístroj může být použit u žen starších 18-ti let. Přístroj je určen pouze k zevnímu použití, nevkládejte jej do tělesných otvorů. Nevystavujte stimulační přístroj a nabíjecí zařízení přímému slunečnímu záření, UV záření a extrémním teplotám. Používejte pouze přiložený USB kabel, popř. volitelný nabíjecí adaptér. Samotný přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Nečistěte ani pod tekoucí vodou.

Servis:

V případě problémů se obraťte na autorizovaného prodejce. Na přístroj je poskytována dvouletá záruka, která se počítá ode dne pořízení přístroje. V rámci záruční doby opravíme všechny závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vady, a to buď formou opravy nebo výměnou. Pro uplatnění záruky zašlete přístroj spolu s kupním dokladem.