

STIMULÁTOR KLITORISU WOMANIZER PREMIUM 2



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte horné tlačidlo napájania 2 sekundy, aby sa zaplo.
- 2) Privíta vás rozsvietením LED diódy. Funkcia Smart Silence™ je predvolene aktivovaná.
- 3) Miernym tlakom na výlevku sa spustí pulzovanie tlakových vln.
- 4) Táto funkcia sa aktivuje a deaktivuje podržaním tlačidiel + a - na 2 sekundy.
- 5) Krátke stlačenia tlačidla + zvyšujú intenzitu tlakových vln, krátke stlačenia tlačidla - intenzitu znižujú.
- 6) Podržaním tlačidla so symbolom vlny zapnete alebo vypnete funkciu autopilota.
- 7) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa menia jednotlivé nastavenia.
- 8) Opätovným stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2 sekundy stimulátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu, nástavec, magnetický USB kábel na nabíjanie a bavlnené vrečko.