

VIBRÁTOR WE-VIBE SYNC 2ND GENERATION



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla na tele vibrátora ho zapnete. Privíta vás rozsvietenie LED diódy a posledný zvolený režim.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami tlačidla sa menia jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Ak chcete vibrátor vypnúť, podržte jeho tlačidlo 3 sekundy.
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládaním ho spárujte.
- 5) Podržte tlačidlo na vibrátore približne 5 sekúnd, kým LED dióda nezačne blikať a dvakrát krátko zavibruje.
- 6) Potom krátko stlačte spodné tlačidlo so symbolom vlny na diaľkovom ovládači.
- 7) Teraz krátko stlačte tlačidlo + na ovládači, aby sa zapli vibrácie.
- 8) Opakovaným stlačením alebo podržaním tlačidla + sa intenzita zvyšuje, krátkym stlačením tlačidla - sa znižuje.
- 9) Podržaním tlačidla - možno vibráciu (vibrátor) vypnúť.
- 10) Krátkymi stlačeniami tlačidiel so šípkami môžete posúvať alebo obracať jednotlivé rytmy.
- 11) Ovládač nemusíte vypínať.
- 12) Na použitie s mobilnou aplikáciou We-Vibe si ju bezplatne stiahnite do svojho telefónu.
- 13) Zapnite režim párovania podržaním tlačidla na vibrátore po dobu 5 sekúnd a spustíte aplikáciu.
- 14) Vedľa karty Toys kliknite na ikonu +, vyberte požadovanú hračku a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 15) Po spárovaní ovládajte pomôcku pomocou karty PLAY alebo použite ovládanie na diaľku vytvorením miestnosti na karte Long Distance Play.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, magnetický USB kábel na nabíjanie, batériu CR2032 a vrecúško na úschovu pomôcok.