



Sync Go


Online user manual

Sync Go je hračka vhodná na cesty pro partnery, kteří hledají své další toulky, doplněná o odolné cestovní pouzdro, aby byly věci na cestách v bezpečí a diskrétní.

Obsah

1	Sync Go Přehled	2	Čištění	3	Zapnutí napájení
4	Re	5	Jak používat	6	Připojení
7	Aplikace Připojení / Hra ve stejné místnosti	8	Aplikace Připojení / Hra na dlouhé vzdálenosti	9	Nabíjení
10	Bezpečnostní pokyny				

1 Přehled



- 1 Tlačítko We-Vibe
- 2 Magnetické kolíky Nabíjení
- 3 Externí stimulátor
- 4 Vnitřní stimulátor
- 5 Cestovní kufr

2


Čištění



Sync Go: Opláchněte je teplou vodou a prvotřídním čistícím prostředkem na hračky a osušte je hadříkem, který nepouští vlákna.

3


Zapnutí napájení



Stisknutím tlačítka We-Vibe zapnete Sync Go.

4

Re



Dalším stisknutím tlačítka We-Vibe můžete přepínat mezi 10 různými režimy vzoru.

5

Jak používat




Přidejte trochu lubrikantu na vodní bázi na Sync Go a na své tělo. Zvolte si svůj oblíbený režim a jemně zasuněte stimulator bodu G do vagíny a opřete vnější stimulator klitoris o klitoris. Požádejte partnera, aby se k vám během sexu připojil a sdílel s vámi vibrace.

6 Připojení




Sync Go lze spárovat vždy pouze s jedním zařízením s povolenou aplikací.

7 Aplikace Připojení/ Hra ve stejné místnosti




Chcete-li spárovat Sync Go s telefonem, stiskněte a podržte ovládací tlačítko na Sync Go po dobu 5 sekund. Kontrolka LED začne blikat a zůstane blikat, dokud ji neuvolníte. Sync Go byl resetován. Stáhněte si aplikaci We-Vibe a postupujte podle pokynů pro párování v aplikaci na zařízení s touto aplikací. Stiskněte a podržte ovládací tlačítko na Sync Go, dokud dvakrát nezavibruje a nezačne blikat LED. Sync Go je nyní v režimu párování. Po spárování Sync Go třikrát zavibruje a LED přestane blikat. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se Sync Go připojí ze vzdálenosti do 30 stop přímé viditelnosti a do vzdálenosti přibližně 30 stop v rozsahu 360 stupňů.

8 Aplikace Připojení/ Hra na dlouhé vzdálenosti



Chcete-li si hrát na dálku, stáhněte si vy i váš partner do svých chytrých telefonů aplikaci We-Vibe. Sync Go je pak spárována s telefonem, který zůstává v dosahu Bluetooth hračky. Po spárování s chytrým telefonem Sync Go pošlete partnerovi pozvánku výběrem možnosti "Hra na dlouhé vzdálenosti" v aplikaci We-Vibe. Užijte si potěšení na jakoukoli vzdálenost. Více informací naleznete na www.we-vibe.com/app.

9 Nabíjení



Nabíjení po dobu 90 minut
Světlo rychle bliká: Nabíjení
Světlo svítí: Plně nabit
Světlo zhasnuto: Žádné napájení nebo nabíječka není správně nasazena. Sync Go

10 Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používajte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolesti nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Tento výrobek mohou používat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byli poučeni o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zraněných místech pokožky. Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií. Výrobek před použitím a po něm vždy čistěte podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány. Sdílení sexuálních hraček může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte anální Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení Nabíjení a výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte. Magnetické pole může ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vyplňte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení Nabíjení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na zařízení Nabíjení. Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku. Výrobek nepoužívejte ani nečistěte, pokud je baterie na Nabíjení. Nikdy nepoužívejte zařízení Nabíjení ani kabel Nabíjení do vody nebo jiných tekutin. Tento výrobek obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Po každém nabití výrobku odpojte kabel Nabíjení od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU SE PROSÍM ŘÍDTE NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

:

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat mazivo na vodní bázi. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM:

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyřazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použít dobíjecí baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použitá baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@we-vibe.com. Aby se zabránilo zkrátu, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie nepošlali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zasílání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci. Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazník jsou jinak upraveny smlouvou o odpadech elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění životního prostředí. Použitá baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také těžké kovy, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělení sběr umisťuje recyklaci těchto surovin a zabráňuje negativním dopadům uvolnění škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyřazovat společně s domovním odpadem.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:
Hg/Pb: Baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuť
Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova
Cd/Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia Poznámky k likvidaci elektrozařízení

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení musí být shromažďována odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zapojeny ve starém elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musí být před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci od starého zařízení odděleny nedestructivním způsobem. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnutého odpadkového koše, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně.

Podle smlouvy o odpadech elektrických a elektronických zařízeních a národního prováděcího zákona jsme jako distributori elektrozařízení povinni bezplatně odstraňovat užitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@we-vibe.com. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste nepošlali osvětlovací zařízení (např. žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa zajišťovaná orgány veřejné správy odpadového hospodářství nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese. Staré elektrozařízení můžete také odevzdat na některém ze sběrných míst provozovaných orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitých elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k obsluze a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.