






- 1** Zapnutie/zvýšenie
Stlačte tlačidlo + na Zapnutie napájania. Opätovným stlačením zvýšite intenzitu.
- 2** Vypnutie/zníženie
Stlačením tlačidla - prepnete späť na nižšiu úroveň intenzity. Podržaním vypnete.
- 3** Next
Stlačením tlačidla > prepnete na ďalší vibračný vzor.
- 4** Previous
Switch back to your previous pattern by pressing the < button.
- 5** Zapnutie/vypnutie funkcie Smart Silence
Krátko stlačte tlačidlo Smart Silence.
- 6** Magnetické kolíky NABÍJANIE
- 7** Stimulačná hlavica
Ergonomický tvar pre preferovanú stimuláciu.

2 Čistenie



Opláchnite Wand 2 teplou vodou a osušte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame používať prémiový čistiaci prostriedok na hračky.

3 Užite si




Keď je aktivovaná funkcia Smart Silence, stránka Wand 2 reaguje na dotyk a vibruje len vtedy, keď je hlava v kontakte s pokožkou. Ak chcete funkciu Smart Silence zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo We-Vibe.

Odporúčame použiť lubrikant na vodnej báze na Wand 2 aj na vaše telo.




Lahko sa drží a nastavuje, jemne sa zakrívuje pre dokonalý uhol a kontrolu, s flexibilnou hlavou, ktorá sa pohybuje spolu s vami.

4 NABÍJANIE




S každým nabitím si môžete užívať až 2 hodiny hrania. Keď je čas na dobitie, umiestnite nabíjačku na magnetické kolíky. Po 120 minútach je hračka pripravená na prevádzku!

5 Hra v rovnakej miestnosti




Ak chcete spárovať stránku Wand 2 s aplikáciou We-Vibe, postupujte podľa pokynov na párovanie v zariadení s aplikáciou. Stlačte a podržte tlačidlo We-Vibe na 5 sekúnd. Wand 2 dvakrát zavibruje a začne blikať LED. Húľka je teraz v režime párovania. Po spárovaní Wand 2 trikrát zavibruje a LED prestane blikať.

6 Hra na dlhé vzdialenosti



Ak chcete hrať na diaľku, vy aj váš partner potrebujete aplikáciu We-Vibe vo svojich zariadeniach s podporou aplikácie. Wand 2 sa potom spája so zariadením, ktoré zostáva v dosahu Bluetooth.

7 Cestovný zámok



Na bezpečné a diskrétné cestovanie aktivujte funkciu cestovného zámku súčasným podržaním tlačidiel + a - na 2 sekundy. Wand 2 dvakrát pulzuje a zariadenie sa uzamkne - to isté zopakujte na odomknutie alebo pripojte Wand 2 ku káblu NABÍJANIE.

8 Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pocítite akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte používať výrobok a poraďte sa so svojim lekárom. Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí môžu výrobok používať len vtedy, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania výrobku bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu vykonávajú deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené miesta pokožky. Pred použitím odstráňte piercing alebo šperky v oblasti genitálií. Výrobok pred a po použití vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v návode. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú byť rozobraté ani mechanicky či elektricky poškodené. Spoločné používanie sexuálnych hračiek môže viesť k prenosu sexuálnych ochorení. Nezdierajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, než je váš partner. V prípade potreby použite ochranné opatrenia so svojim partnerom. Nepoužívajte hračky, ak zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie materiálu obalu. Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análne! Zariadenie NABÍJANIE a výrobok používajte opatrne, či nie je poškodený, a v prípade akéhokoľvek poškodenia ho nepoužívajte. Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie vám poskytne váš lekár. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnetický výrobok. Ak sa zdá, že výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím zariadenia NABÍJANIE skontrolujte úroveň miestneho napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na zariadení NABÍJANIE. Výrobok sa musí nabíjať len pri vhodnom, mimoriadne nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku: Výrobok nepoužívajte ani nečistite, kým je batéria na NABÍJANIE. Nikdy neponárajte zariadenie NABÍJANIE ani kábel NABÍJANIE do vody alebo iných tekutín. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Po každom nabití výrobku odpojte kábel NABÍJANIE od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčame používať s výrobkom masivo na vodnej báze. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s výrobkom parfumované lubrikanty, gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčame používať s výrobkom masivo na vodnej báze. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s výrobkom parfumované lubrikanty, gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM:

Europske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie: Batéria a nabíjateľné batérie sa nepokladajú za odpad. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, ako sú napríklad zberné miesta poskytované verejnými orgánmi odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré nosíme alebo sme nosili, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@we-vibe.com. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy pre zasielanie nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštovní prepravcovia.

Ak sú batérie trvalo zabudované vo výrobku, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka inak upravuje smernica o OEEZ a vnútroštátne vykonávanie právnych predpisov. Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a na stránke Bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili vzniku odpadu a odpadu. Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré