


1. Seznáňte se s ROMP Shine X



2. Užijte si



Před použitím doporučujeme nanést na stimulační hlavici i na klitoris lubrikační gel na vodní bázi.

Podržení tlačítka (+) na 2 sekundy zapnete ROMP Shine X.




Umístěte stimulační hlavici na klitoris s mírným tlakem. Přizpůsobte ji svému tělu a najděte místo, které je vám příjemné.

Krátkým stisknutím funkčního tlačítka projdete 10 stupňů intenzity ... a znovu... a znovu... prostě se posaďte a Užijte si jízdu.

Podržte tlačítko (-) po dobu 2 sekund a ROMP Shine X se vypne.

3. Nápady na hraní



ROMP Shine X je určen pro hru v páru nebo sólo, ať už jde o jemné dráždění, nebo otřásající vyvrcholení... Potřebujete inspiraci? Zde je několik stránek Nápady na hraní , které vám pomohou dostat se do nálady...



Pomocí ROMP Shine X můžete stimulovat bradavky a vnitřní stranu stehen a dráždit tak partnera nebo sebe.

Použijte svůj ROMP Shine X na klitoris a ROMP Hype vnitřní vibrátor současně pro dvojnásobné potěšení.

Váš partner bude Užijte si používat ROMP Shine X na vás během sexu, takže mu předejte kontrolu a uvidíte, kam vás zavede.

4. Clean




Odstaňte stimulační hlavici.

ROMP Shine X je vodotěsný. Stimulační hlavici můžete clean vyčistit teplou vodou a čističem na hračky nebo se s ní jít vykoupat - podle toho, co je zábavnější!

Můžete také clean pod stimulační hlavici vložit vatový tampon.

Stimulační hlavici opět nasadte zpět a ROMP Shine X je připraven na novou párty rozkoše.

5. Nabíjení



ROMP Shine X potřebuje zapnout?

Zapojte kolík Nabíjení (A) do otvoru Nabíjení (B) - ano, do silikonu můžete propíchnout malou díрку! - a poté připojte USB (C) ke zdroji elektrické energie. Po 120 minutách bude ROMP Shine X připraven k tomu, abyste jej mohli opět Užijte si po dobu 45 minut používat.

6. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním, které vyžaduje použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem.

Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Tento výrobek mohou používat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a užívání výrobku údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zraněných místech pokožky. Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií. Před použitím a po něm výrobek vždy clean podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány.

Sdílení sexuálních hraček může přenášet sexuální choroby. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně! Abyste zabránili vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch. Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení Nabíjení a výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte. Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení Nabíjení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na zařízení Nabíjení . Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nebezpečným způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat mazivo na vodní bázi. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použít baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@romp.toys. Aby se zabránilo vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch. Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení Nabíjení a výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte. Magnetická pole mohou ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

V případě zákonných požadavků tento znak znamená, že při označování baterií je nutné používat následující symboly a jejich význam:



Hg:

Pb: Baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti: Obsah olova: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova

Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTROZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že staré elektrozařízení musí být sbírána odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nebezpečným způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebírat určitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@romp.toys. Poté zajistíme zpětný odběr starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste neposílali osvětlovací zařízení (například žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů nebo jiné kontaktní místo uvedené v návodu k použití. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k obsluze a na stránkách Bezpečnostní pokyny , abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.