


# 1. Seznamte se s ROMP Rtěnka




## 2. Užijte si



Před použitím doporučujeme nanést na stimulační hlavici i na klitoris lubrikační gel na vodní bázi.

Odstraňte cestovní uzávěr a poté podržte 2 sekundy tlačítko napájení, abyste zapnuli ROMP Lipstick.




Umístěte stimulační hlavici na klitoris s mírným tlakem. Přizpůsobte ji svému tělu a najdete místo, které je vám příjemné.


Krátce stiskněte tlačítko napájení a projděte 7 stupni intenzity... a znovu... a znovu... prostě se pohodlně usadte a Užijte si jízdu.

Podržte tlačítko napájení 2 sekundy a ROMP Lipstick se vypne.

## 3. Nápady na hraní



ROMP Rtěnka je určena pro hru v páru nebo sólo, ať už jde o jemné dráždění, nebo otfřásající vyvrcholení... Potřebujete inspiraci? Zde je několik stránek Nápady na hraní, které vám pomohou dostat se do nálady...



Použijte svou ROMP rtěnku ke stimulaci bradavek a vnitřní strany stehen, abyste dráždili a vzrušovali svého partnera - nebo sami sebe.

Použijte svou ROMP rtěnku na klitoris a ROMP vnitřní vibrátor Hype současně pro dvojnásobné potěšení.


Váš partner bude Užijte si používat ROMP rtěnku na vás během sexu, takže mu předejte kontrolu a uvidíte, kam vás to zavede.

## 4. Clean



ROMP Rtěnka je voděodolná a ponožitelná. Můžete ji clean teplou vodou a čistícím prostředkem na hračky nebo se s ní jít vykoupat - podle toho, co je zábavnější!

## 5. Nabíjení



**Light blinking:**  
Charging  
120 mins

**Light on:**  
Fully charged

**Light off:**  
No power or charger is not properly placed.

Umístěte kabel Nabíjení (A) na magnetické kolíky (B) a poté připojte USB (C) ke zdroji elektrické energie. Po 120 minutách bude rtěnka ROMP opět připravena k použití Užijte si po dobu 60 minut.

## 6. Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním, které vyžaduje použití jakéhokoliv zdravotního prostředku, poradte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poradte se se svým lékařem.

Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a obraťte se na sekci podpory na našich webových stránkách. Tento výrobek mohou používat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky. Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií. Před použitím a po něm výrobek vždy clean podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány. Sdílení sexuálních hraček může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně! Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení Nabíjení a výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte. Magnetické pole může ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými pružky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

### NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení Nabíjení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na zařízení Nabíjení. Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nedestruktivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:

### PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat oleje na klitoris a na vagínu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémovaný lubrikační gel nebo masáže na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

### POZNÁMKA K BATERIÍM

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použité baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@romp.toys. Aby se zabránilo tomu, aby byly baterie vráceny jako nové baterie před vrácením přes pascou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposlali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zaslání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci. Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění životního prostředí. Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nepravých sběrných míst poskytovaných orgány veřejné správy odpadů, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat společně s domovním odpadem. V případě zákonných požadavků tento znak znamená, že při označování baterií je nutné používat následující symboly a jejich význam:



Hg: Pb: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuti; Cd: Baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova; Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia

### POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTROZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení musí být sbírána odděleně od komunálního odpadu, v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, jako je zářivka, které lze vyjmout, musí být odděleny od starého zařízení před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebírat určitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejnou funkci jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@romp.toys.com. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste neposlali osvětlovací zařízení (například žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k obsluze a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.