




Blend

Online user manual

Duální stimulator

INTERNAL VIBRATION CONTROL

8 INTENSITY LEVELS

PLEASURE AIR TECHNOLOGY

G-SPOT STIMULATION

1. Popis


Turn on / off

Press (+) for 2 seconds to turn your Womanizer Blend on.


Press (-) for 2 seconds to turn your Womanizer Blend off.

8 Intensity levels

Zapnutí/vypnutí Stisknutím tlačítka (+) na 2 sekundy zapnete Womanizer Blend . Stisknutím tlačítka (-) na 2 sekundy vypnete zařízení Womanizer Blend .



Krátkým stisknutím tlačítka (♦) změníte režimy vibrací.Chcete-li vnitřní vibrace vypnout, stiskněte tlačítko znovu na 2 sekundy.



6 vibračních režimů pro nalezení rytmu, který vás vnitřně pohání. Krátkým stisknutím můžete ve smyčce přepínat mezi vnitřními vibračními režimy.

Usage

2



1. Doporučujeme použít na vibrátor několik kapek lubrikantu na vodní bázi.


2. Vložte vibrátor do pochvy.



3. Mírně roztáhněte stydké pysky, abyste odhalila klitoris.

4. Nyní můžete lehkým tlakem přitisknout stimulační hlavici na klitoris tak, aby byl zakryt oválným otvorem stimulační hlavice.


2. Jak čistit



1. Vyjměte stimulační hlavici
2. Použijte čistící hraček
3. Omyjte pod vodou
4. Osušte

5. Použijte čistící prostředek na hračky
6. Umyjte pod vodou
7. Vytřepete přebytečnou vodu
8. Osušte

3. Nabíjení



Před prvním použitím Womanizer nabijte. Nezapomeňte také pravidelně dobíjet Womanizer, abyste zajistili dlouhou životnost baterie. Váš Womanizer se může během nabíjení zahřát. To je normální.

4. Bezpečnostní pokyny

Varování

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem.

Tento výrobek mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky.

- Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.
- Před použitím a po něm výrobek vždy čistěte podle pokynů uvedených v návodu.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány.
- Sdílení sexuálních hraček může přenášet sexuální choroby. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračky, pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo známky degradace krycího materiálu.
- Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně!
- Abyste zabránili vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch.
- Pravidelně kontrolujte, zda nabíjecí zařízení a výrobek nejsou poškozeny, a v případě poškození je nepoužívejte.
- Magnetická pole mohou ovlivňovat mechanické a elektronické součásti, například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Další informace získáte od svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku.
- Pokud se vám zdá, že váš produkt funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím nabíjecího zařízení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na nabíjecím zařízení. Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku. Během nabíjení akumulátor výrobek nepoužívejte ani nečistěte. Nabíjecí zařízení ani nabíjecí kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Tento výrobek obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Tento výrobek obsahuje dobíjecí Li-ion baterii. Po každém nabití výrobku odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. Abyste zabránili poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu se silikonovými výrobky.

POZNÁMKA K BATERIÍM

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použít baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Aby se zabránilo zkratu, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zaslání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci. Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny , abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění životního prostředí. Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou papírovou značkou znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat společně s domovním odpadem.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:

- Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuť.
- Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova.
- Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení je nutné sbírat odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je třeba od starého zařízení oddělit nedestructivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Viz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Niž uvedený symbol přeškrtnuté odpadkové nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebrat určitý elektroodpad. Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste neposílali osvětlovací zařízení (např. žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa zajišťovaná orgány veřejné správy odpadového hospodářství nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese. Staré elektrozařízení můžete také odevzdat na některém ze sběrných míst provozovaných orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Odevzdáním starých elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako konečný uživatel jste zodpovědní za odstranění osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k obsluze a na stránkách Bezpečnostní pokyny , abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.

5. Obecné informace

Model: Blend

Číslo modelu: BDU10A

Elektrické hodnocení

3,7 V = 0,7 A : Vestavěný Li-ion akumulátor.

5 V – 0,5 A : Při nabíjení pomocí nabíjecího zařízení USB .

Použijte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) s výkonem odpovídajícím jmenovitým hodnotám výrobku.

Používejte pouze originální dodané kabely.

FCC SDoC (Womanizer DUO 2, WZ07B):

Odpovědná strana - USA Kontaktní informace:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, Spojené státy americké

19803-3742

Pozor: Prezident

Prohlášení FCC a ITC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a licenci Industry Canada osvobozenou od RSS Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptées de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer une fonction non souhaitée.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojeno.

je připojeno přijímač.

- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

MA-00237_rev-B / Datum vydání: 10/2023