

# Blend

Online user manual

Duálny stimulátor

INTERNAL VIBRATION CONTROL

8 INTENSITY LEVELS

PLEASURE AIR TECHNOLOGY

G-SPOT STIMULATION

## 1. Popis


### Turn on / off

Press (+) for 2 seconds to turn your Womanizer Blend on.

Press (-) for 2 seconds to turn your Womanizer Blend off.


8 Intensity levels

Zapnutie/vypnutie Stlačením tlačidla (+) na 2 sekundy zapnete Womanizer Blend . Stlačením tlačidla (-) na 2 sekundy vypnete váš Womanizer Blend .




Krátkym stlačením tlačidla (♦) zmeníte režimy vibrácií.Ak chcete vnútorné vibrácie vypnúť, znova stlačte tlačidlo na 2 sekundy.

### Vibration modes



6 vibračných režimov na nájdenie rytmu, ktorý vás poháňa zvnútra. Krátkym stlačením môžete prechádzať cez vnútorné vibračné režimy.


### Usage



1. Odporúčame použiť na vibrátor niekoľko kvapiek lubrikantu na báze vody.  
2. Vložte vibrátor do vagíny.

3. Mierne roziahnite pysky, aby ste odhalili klitoris.  
4. Teraz môžete ľahkým tlakom pritlačiť stimulačnú hlavicu na klitoris tak, aby bol zakrytý oválnym otvorom stimulačnej hlavice.


## 2. Ako čistiť



1. Odstráňte stimulačnú hlavu  
2. Použite čistiaci prostriedok na hračky  
3. Umyte pod vodou  
4. Osušte

5. Naneste čistiaci prostriedok na hračky  
6. Umyvanie pod vodou  
7. Vytrepajte prebytočnú vodu  
8. Osušte

## 3. Nabíjanie



Pred prvým použitím prístroj Womanizer nabíjate. Nezabúdajte tiež na pravidelné dobíjanie prístroja Womanizer, aby ste zaistili dlhú životnosť batérie. Váš Womanizer sa môže počas nabíjania zahriať. Je to normálne.

Up to 90 min run time  
90 min for a full charge.

## 4. Bezpečnostné pokyny

### Upozornenie

Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávať mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pocítite akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojim lekárom.

Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania výrobku bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky.

- Pred použitím odstráňte pierce alebo šperky v oblasti genitálií.
- Pred a po použití výrobku vždy čistite podľa pokynov uvedených v návode.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú sa rozoberať ani mechanicky či elektricky poškodzovať.
- Zdieľanie sexuálnych hračiek môže prenášať sexuálne choroby. Nezdieľajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, ako je váš partner. V prípade potreby používajte ochranné opatrenia so svojim partnerom. Nepoužívajte hračku, ak na krycom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie.
- Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análnym spôsobom!
- Aby ste zabránili vzniku škvrín, nekladte mäkkú stranu výrobku na savy povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je nabíjacie zariadenie a výrobok poškodený, a v prípade poškodenia ho nepoužívajte.
- Magnetické polia môžu ovplyvňovať mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávať mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku.
- Ak sa zdá, že váš výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

### NABÍJANIE

Pred prvým použitím nabíjacieho zariadenia skontrolujte úroveň miestneho napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjacom zariadení. Výrobok sa musí nabíjať len pri vhodnom, mimoriadne nízkom napätí zodpovedajúcom označeniu na výrobku. Počas nabíjania batérie výrobok nepoužívajte ani nečistite. Nabíjacie zariadenie ani nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Po každom nabití výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

### PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s ním parfumované lubrikanty, gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. Nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu so silikónovými výrobkami.

### POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhazovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, napríklad zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré prepravujeme alebo sme prepravovali, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Aby sa zabránilo skratu, póly litiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposieli poštou, a odkazujeme vás na predpisy týkajúce sa zasielania nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštové prepravcovia. Ak sú batérie trvalo nainštalované vo výrobku, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka inak upravuje smernica o OEEZ a vnútroštátne vykonávacie právne predpisy. Dodržiavajte informácie uvedené v príručke a na stránke Bezpečnostné pokyny , aby ste zabránili vzniku odpadu a odpadu. Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. Týka sa to najmä nesprávneho zaoberania s litiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a môžu sa recyklovať. Separovaný zber pomáha recyklovaniu týchto surovín a zabraňuje negatívnym vplyvom uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie. Značka a prečiarknutý odpadový košom znamená, že batérie a akumulátory nesmiete vyhazovať spolu s domovým odpadom.



Ak sú splnené zákonné požiadavky, toto označenie znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuťi
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova
- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

### POZNÁMKY K LIKVIDÁCIÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Majiteľov elektrozariadení upozorňujeme, že staré elektrozariadenia je potrebné zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom elektrozariadení, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia vybrať bez toho, aby sa zničili, sa musia pred odovzdaním na zberné miesto na riadnu likvidáciu od starého zariadenia oddeliť nedeštruktúrnym spôsobom. Pri likvidácii batérií si prečítajte samostatné pokyny. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby zobrazený nižšie a pripravený na staré elektrické zariadenie tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:



Podľa smernice o OEEZ a vnútroštátneho vykonávacieho zákona sme ako distribútori elektrozariadení povinní bezplatne prevziať určité elektroodpady. Pri kúpe nového elektrického a elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak vaše staré elektrozariadenie nie je väčšie ako 25 cm v akomkoľvek rozmere, môžete nám ho bezplatne odovzdať aj bez toho, aby ste si kúpili nové zariadenie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Následne sa postaráme o vrátenie starého elektrozariadenia. Z bezpečnostných dôvodov by sme vás chceli požiadať, aby ste neposieli osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na odovzdanie osvetľovacích zariadení využite zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste prevádzkovanom orgánmi verejnej správy odpadového hospodárstva. Odovzdaním starých elektrozariadení na separovaný zber do príslušných skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrozariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu. Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a na stránke Bezpečnostné pokyny , aby ste predišli vzniku odpadu, a informujte sa o možných možnostiach opravy.

## 5. Všeobecné informácie

Model: Blend

Číslo modelu: BDU10A

Elektrické hodnotenie

3,7 V – 0,7 A : Vstavaná lítium-iónová nabíjateľná batéria.

5 V – 0,5 A : Pri nabíjaní pomocou nabíjacieho zariadenia USB .

Použite sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky) s výkonom zodpovedajúcim menovitým hodnotám výrobku.

Používajte iba originálny kábel, ktorý je súčasťou dodávky.

FCC SDoC (Womanizer DUO 2, WZ07B):

Zodpovedná strana - USA Kontaktné informácie:

WOW Tech USA Ltd.

103 Foulk Rd, Ste. 202

Wilmington, DE, USA

19803-3742

Pozor: Prezident

Vyhľadania FCC a IC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a licencie Industry Canada oslobodené od RSS Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonction non souhaité.

Numeration: Appareil de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiové frekvencie, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, do ktorého je

prijímač je pripojený.

- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

MA-00237\_rev-B / Dátum vydania: 10/2023