



1. Popis produktu



2. Jak používat



3. Jak čistit



Po použití se Liberty 2 snadno čistí, protože je 100% vodotěsný (IPX7). Stačí jej omýt vodou s jemným mýdlem nebo čisticím prostředkem na hračky a poté nechat uschnout na čistém ručníku.

4. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem.

Tento výrobek mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky.

- Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.
- Před použitím a po něm výrobek vždy čistěte podle pokynů uvedených v návodu.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebrány ani mechanicky či elektricky poškozovány.
- Sdílení sexuálních hraček může přenášet sexuální choroby. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoli praskliny nebo známky degradace krycího materiálu.
- Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně!
- Abyste zabránili vzniku skvrn, nepokládejte měkkou stranu výrobku na savý povrch.
- Pravidelně kontrolujte, zda nabíjecí zařízení a výrobek nejsou poškozeny, a v případě poškození je nepoužívejte.
- Magnetická pole mohou ovlivňovat mechanické a elektronické součásti, například kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Další informace získáte od svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku.
- Pokud se vám zdá, že váš produkt funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.

DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ

- Před prvním použitím nabíjecího zařízení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na nabíjecím zařízení.
- Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku.
- Výrobek nepoužívejte ani nečistěte, pokud se baterie nabíjí.
- Nikdy neponořujte nabíjecí zařízení ani nabíjecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Tento výrobek obsahuje nevyměnitelné baterie.
- Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Po každém nabití výrobku odpojte nabíjecí kabel od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

- Chcete-li zaručit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte.
- Skladejte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Doporučujeme používat s výrobkem lubrikant na vodní bázi. Abyste zabránili poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

- Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použít baterie vrátit. Využijte k tomu oficiální sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Aby se zabránilo zkratu, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zasilání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci.
- Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka se jinak řídí směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy.
- Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny, abyste zabránili vzniku odpadu a znečišťování.
- Použité baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví.
- Značka s přeškrtnutým odpadkovým košem znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat do domovního odpadu.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam:

- Hg: Baterie obsahuje více než 0,0005 % hmotnostních rtuť.
- Pb: Baterie obsahuje více než 0,004 % hmotnostních olova.
- Cd: Baterie obsahuje více než 0,002 % hmotnostních kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace:

Rádi bychom upozornili majitele elektrozařízení, že stará elektrozařízení musí být sbírána odděleně od komunálního odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Baterie a akumulátory, které nejsou pevně zabudovány do starého elektrozařízení, stejně jako žárovky, které lze ze zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, musí být od starého zařízení odděleny nedestruktivním způsobem před odevzdáním do sběrného místa k řádné likvidaci. Víz samostatné pokyny pro likvidaci baterií. Níže uvedený symbol přeškrtnutého odpadkového nádoby, který je připevněn na starém elektrozařízení, rovněž označuje, že zařízení musí být sbíráno odděleně:



Podle směrnice o OEEZ a národního prováděcího zákona jsme jako distributoři elektrozařízení povinni bezplatně odebírat určitý elektroodpad.

Při nákupu nového elektrického a elektronického zařízení nám můžete bezplatně odevzdat staré elektrické zařízení, které v podstatě plní stejné funkce jako nové zařízení. Pokud vaše staré elektrozařízení není větší než 25 centimetrů v jakémkoli rozměru, můžete nám ho také bezplatně odevzdat, aniž byste si museli kupovat nové zařízení. Kontaktujte nás prosím na adrese care@womanizer.com. Poté zajistíme vrácení starého elektrozařízení. Z bezpečnostních důvodů bychom vás rádi požádali, abyste neposílali osvětlovací zařízení (např. žárovky). K odevzdání osvětlovacích zařízení prosím využijte sběrná místa zajišťovaná orgány veřejné správy odpadového hospodářství nebo nás kontaktujte přímo na výše uvedené e-mailové adrese.

Staré elektrozařízení můžete také odevzdat na některém ze sběrných míst provozovaných orgány veřejné správy pro nakládání s odpady. Odevzdáním starého elektrozařízení k oddělenému sběru do příslušných sběrných skupin významně přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití starých spotřebičů. Jako koncový uživatel jste zodpovědní za vymazání osobních údajů z použitého elektrozařízení před jeho odevzdáním k likvidaci.

Dodržujte prosím informace uvedené v návodu k obsluze a na Bezpečnostní pokyny, abyste předešli vzniku odpadu, a zkontrolujte prosím možné možnosti opravy.