



1. Popis produktu




- 1 8 úrovni intenzity
- 2 Funkcia cestovného zámku
- 3 Pleasure Air Technológia
- 4 Magentická čiapka

2. Ako používať




1. Pred umiestnením stimulačnej hlavice Liberty 2 na klitoris naneste na oblasť vulvy trochu lubrikantu na vodnej báze.




1. Turn on
press for
2 seconds

2. Stlačením tlačidla + zapnete Liberty 2 a zažijete originálnu masáž klitorisu Womanizer Pleasure Air .




Increase
press briefly

3. Pomocou tlačidla + zvyšujte intenzitu a pomocou tlačidla - ju znižujte.




Decrease
press briefly

8 Intensity levels



Travel Lock
holding the + and
- buttons together

4. Cestovný zámok aktivujete podržaním tlačidiel + a - spolu po dobu 2 sekúnd. Liberty 2 dvakrát pulzuje a hračka sa uzamkne - to isté zopakujte, ak chcete hračku odomknúť. Hračku deaktivujte nabitím.



Charging
via USB port

5. Liberty 2 je nabíjateľný a používa kábel USB s magnetickými nabíjacími kontaktmi. Čas nabíjania je 60 min a čas prevádzky je 120 min.

120 min run time
60 min for a full charge

3. Ako čistiť



wash under water

we recommend
applying toy cleaner

dry

Po použití sa Liberty 2 ľahko čistí, pretože je 100 % vodotesný (IPX7). Stačí umyť vodou a jemným mydlom alebo čistiacim prostriedkom na hračky a potom nechať uschnúť na čistom uteráku.

4. Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pocítite akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojim lekárom.

Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania výrobku bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívatelskú údržbu nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky.

- Pred použitím odstráňte piercing alebo šperky v oblasti genitálií.
- Pred a po použití výrobok vždy čistite podľa pokynov uvedených v návode.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú sa rozoberať ani mechanicky či elektricky poškodzovať.
- Zdieľanie sexuálnych hračiek môže prenášať sexuálne choroby. Nezdieľajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, ako je váš partner. V prípade potreby používajte ochranné opatrenia so svojim partnerom. Nepoužívajte hračku, ak na krycom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie.
- Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análnym spôsobom!
- Aby ste zabránili vzniku škvrín, nekladte mäkkú stranu výrobku na savý povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je nabíjacie zariadenie a výrobok poškodený, a v prípade poškodenia ho nepoužívajte.
- Magnetické polia môžu ovplyvňovať mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku.
- Ak sa zdá, že váš výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

ODPORÚČANIE NA ČISTENIE

- Pred prvým použitím nabíjacieho zariadenia skontrolujte úroveň miestneho napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjacom zariadení.
- Výrobok sa musí nabíjať len pri vhodnom, veľmi nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku.
- Počas nabíjania batérie výrobok nepoužívajte ani nečistite.
- Nabíjacie zariadenie ani nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Po každom nabití výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

- Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva.
- Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu.
- Odporúčame používať s výrobkom lubrikant na vodnej báze. Aby ste predišli poškodeniu výrobku, nepoužívajte s ním parfumované lubrikanty, gély alebo masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

- Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, napríklad zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré nosíme alebo sme nosili, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy týkajúce sa zasielania nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštovní prepravcovia.
- Ak sú batérie vo výrobku trvalo nainštalované, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka sa inak riadia smernicou o OEEZ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi.
- Dodržiavajte informácie v príručke a na stránke Bezpečnostné pokyny , aby ste zabránili vzniku odpadu a odpadu.
- Použitie batérie obsahujúcej škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ako sú železo, mangan a nikel, je možné ich najmä nesprávne používať zo škodlivých zdrojov, ktorými sú batérie obsahujúce aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a možno ich recyklovať. Separovaný zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnym vplyvom uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Značka s prečiarknutým odpadovým košom znamená, že batérie a akumulátory nesmiete vyhadzovať spolu s domovým odpadom.



Ak sú splnené zákonné požiadavky, toto označenie znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova
- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Upozorňujeme majiteľov elektrozariadení, že staré elektrozariadenia sa musia zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom elektrozariadení, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia vybrať bez toho, aby sa zničili, sa musia od starého zariadenia oddeliť nedeštruktívnym spôsobom predtým, ako sa odovzdajú na zbernom mieste na riadnu likvidáciu. Pri likvidácii batérií si prečítajte samostatné pokyny. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby zobrazený nižšie a pripravený na staré elektrické zariadenie tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:



Podľa smernice o OEEZ a vnútroštátneho vykonávacieho zákona sme ako distribútori elektrozariadení povinní bezplatne prevziať určité elektroodpady.

Pri kúpe nového elektrického a elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak vaše staré elektrické zariadenie nie je väčšie ako 25 cm v akejkoľvek rozmere, môžete nám ho tiež bezplatne odovzdať bez toho, aby ste si kúpili nové zariadenie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Následne sa dohodneme na vrátení starého elektrozariadenia. Z bezpečnostných dôvodov by sme vás chceli požiadať, aby ste neposielali osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na odovzdanie osvetľovacích zariadení využite zberné miesta, ktoré poskytujú verejné orgány pre nakladanie s odpadmi, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste prevádzkovanom orgánmi verejnej správy odpadového hospodárstva. Odovzdaním starých elektrozariadenia na separovaný zber do príslušných zberných skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov.

Ako koncový používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitého elektrozariadenia pred jeho odovzdaním na likvidáciu.

Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a na Bezpečnostné pokyny , aby ste predišli vzniku odpadu, a overte si prípadné možnosti opravy.