


ARCWAVE




CZ



- 1 Naneste lubrikant do masturbátoru Thruster a na penis. Aplikujte optimální množství lubrikačního gelu dovnitř gumové části masturbátoru a na váš penis. Zasuňte penis dovnitř.



- 2 Vsuňte penis do masturbátoru a zapněte ho. Pro zapnutí Arcwave Thruster stiskněte tlačítko „A“ a podržte 3 sekundy, dokud nezavibruje. Displej a LED diody se aktivují. Thruster je nyní připraven. Stiskněte tlačítko „+“ pro spuštění přiřazení nebo stiskněte tlačítko „C“ pro spuštění rotace.



- 3 Zажijte různé druhy potěšení. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte rychlost přiřazení. Stisknutím tlačítka „C“ můžete procházet různými úrovněmi rychlosti rotace. Krátkým stisknutím tlačítka „A“ přepnete mezi manuálním režimem a režimem vzoru. Pokud chcete hračku připojit k aplikaci, znovu stiskněte tlačítko „A“.



- 4 Kombinujte přiřazení a rotaci v preferovaných rychlostech současně. Změnu pocítíte a uvidíte na displeji. Pokud chcete stimulaci pozastavit, stiskněte tlačítko „C“. Pokud ji chcete znovu aktivovat, stiskněte tlačítko znovu.

- 5 Vypněte zařízení stisknutím tlačítka „A“ po dobu 2 sekund, dokud LED nezhasne.

VÝROBCE

WOW Tech Europe GmbH, Hermann Blankenstein-Strasse 5, 10249 Berlín, www.wowtech.com. Vyrobeno v Číně.

KONTAKNÍ ADRESA

City Realex, a.s.,
Modletice 88, 251 01, Modletice,
Česká republika,
www.eroticcity.cz, +420 737 221 221,
sériové číslo: AND2A

KOMPLETNÍ NÁVOD


Kompletní návod naleznete na webu www.eroticcity.cz.



ARCWAVE



SK




- 1 Naneste lubrikant do masturbátora Thruster a na penis. Aplikujte optimálne množstvo lubrikačného gélu dovnútra gumovej časti masturbátora a na váš penis.



- 3 Zažite rôzne druhy potešenia. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ zvýšite alebo znížite rýchlosť prirážania. Stlačením tlačidla „C“ môžete prechádzať rôznymi úrovňami rýchlostí rotácie. Krátkym stlačením tlačidla „A“ prepnete medzi manuálnym režimom a režimom vzoru. Ak chcete hračku pripojiť k aplikácii, znova stlačte tlačidlo „A“.



- 2 Vsuňte penis do masturbátora a zapnite ho. Pre zapnutie Arcwave Thruster stlačte tlačidlo „A“ a podržte 3 sekundy, kým nezavibruje. Displej a LED diódy sa aktivujú. Thruster je teraz pripravený. Stlačte tlačidlo „+“ pre spustenie prirážania alebo stlačte tlačidlo „C“ pre spustenie rotácie.



- 4 Kombinujte prirážanie a rotáciu vo vami preferovaných rýchlostiach súčasne. Zmenu pocítite a uvidíte na displeji. Ak chcete stimuláciu pozastaviť, stlačte tlačidlo „C“. Ak ju chcete znova aktivovať, stlačte tlačidlo znova.
- 5 Vypnite zariadenie stlačením tlačidla „A“ počas 2 sekúnd, kým LED nezhasne.

VÝROBCA

WOW Tech Europe GmbH, Hermann Blankenstein-Strasse 5, 10249 Berlín, www.wowtech.com. Vyrobené v Číne.

KONTAKNÁ ADRESA

City Realex SK s.r.o.,
Konventná 17, 811 03 Bratislava,
Slovenská republika,
www.eroticcity.sk, +421 902 999 666,
sériové číslo: AND2A

KOMPLETNÝ NÁVOD

Kompletný návod nájdete na webe www.eroticcity.sk.

