

Gratulujeme k Vašemu nákupu! Stimulátor Womanizer je vysoce kvalitní produkt, který obohatí Váš život. Womanizer představuje intimní zařízení, které Vám umožní objevovat nové možnosti pro dokonalou stimulaci.

### VAROVÁNÍ

Tento přístroj může být použit u žen po dovršení 18 let věku a starších. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou přístroj používat pouze pokud jim je poskytnut dohled. Přístroj je možné použít pouze s napájecím kabelem, který je součástí balení. Důležité: Před prvním použitím pečlivě prostudujte návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Přístroj při prvním a po každém dalším použití důkladně očistěte.

Nebezpečí: Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití. Nevkládejte jej do tělesných otvorů.

Nabíjení: Zařízení se během nabíjení zahřívá.

### NÁVOD

Důležité: Odstraňte veškerý piercing, nebo jiné doplňky v oblasti klitoris.

- Pro zapnutí dlouze (2s) zmáčkněte tlačítko „D“. Led diody „A“ se rozsvítí (počet záleží na stavu baterie).
- Mírně roztáhněte vaše stydké pysky tak, aby byl klitoris snadno dostupný. Naneste na klitoris a oblast vulvy lubrikační gel. Umístěte stimulační hlavici „E“ do blízkosti klitoris a mírně přitlačte, aby byl absorbován do ovládného otvoru hlavice. Součástí balení je jeden kus náhradní hlavice.
- Chcete-li zvýšit intenzitu zařízení, stiskněte tlačítko „D“. Nejvyšší intenzity je dosaženo po sedmém kliknutí. Chcete-li snížit intenzitu, stiskněte tlačítko „C“. S každým kliknutím se intenzita snižuje o jeden stupeň.
- Pomocí Climax Control ovládáte hloubku stimulace. Funkce Climax Control je po zapnutí přístroje automaticky nastavena na 1. stupeň. Krátkými stisky tlačítka „B“ nastavíte 2. a 3. stupeň této funkce. Dalšími stisky cyklicky přepínáte mezi stupni.
- Funkce afterglow se postará o relaxační doznění orgasmu. Zmáčkněte a podržte tlačítko „C“ a vrátíte se zpět na úroveň 1 u intenzity i Climax Control.
- Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko „C“ po dobu zhruba dvou vteřin.

### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje. K čištění a dezinfikování přístroje používejte výhradně dezinfekční prostředky určené speciálně na ošetření erotických pomůcek.

### ČIŠTĚNÍ

- Odejměte stimulační hlavici „E“ a opláchněte ji teplou vodou a poté ošetřete dezinfekčním prostředkem na ošetření erotických pomůcek.
- Očistěte povrch Womanizeru jemným hadříkem. Použijte teplou vodu a dezinfekční prostředek na ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění nechte hlavici oschnout.
- Nasadte vyčištěnou hlavici „E“ zpět na přístroj. Womanizer je nyní perfektně čistý a připravený k dalšímu použití.

### NABÍJENÍ

Nabíjení s adaptérem (volitelné příslušenství) přes el. zásuvku.

Pokud svítí všechny tři led diody, je baterie plně nabitá. Pokud svítí dvě, je baterie nabitá napůl. Pokud bliká jen jedna, je baterie málo nabitá. Ujistěte se, že je stimulátor a také nabíjecí adaptér suchý. Připojte nabíječku USB-C k nabíjecímu portu F.


Zapojte jeden konec USB-C kabelu do nabíjecího portu na těle přístroje. Druhý konec USB-C kabelu zapojte do síťového adaptéru (nabíjecí jednotky). Během procesu nabíjení blikají LED diody. Zařízení je plně nabit, jakmile indikátor nabíjení přestane blikat a trvale svítí.

V případě poruchy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. V případě zásahu neautorizovaným servisem záruka

# Womanizer NEXT LIBERTY




THE ORIGINAL



Nabíjecí USB kabel je součástí balení, port je v horní části na zadní straně přístroje.

### CLIMAX CONTROL

Funkce Climax Control vytváří hlubší a bohatší pocit a posouvá naši původní stimulaci Pleasure Air do zcela nové 3D dimenze. Nyní můžete nejen ovládat rychlost a intenzitu stimulace, ale také hloubku vzduchových vln. Tři úrovně Climax Control nabízejí jemnější a plnější cestu k vícenásobnému orgasmu.



### ZÁKLADNÍ POPIS

- A LED diody
- B Climax Control (krátce stlače)
- C Tlačítko „-“ pro vypnutí (stlače 2 sec.) a snížení intenzity (krátce stlače)
- D Tlačítko „+“ pro zapnutí (stlače 2 sec.) a zvýšení intenzity (krátce stlače)
- E Stimulační hlavice
- F Nabíjecí port

zaniká. Přístroj se plně nabije za cca 2 hodiny. Při plném nabití je maximální výdrž přístroje 2 hodiny. Aktuální délka provozu závisí na zvolené intenzitě.

### POZOR!

Použití přístroje vždy konzultujte s lékařem:

- Jste-li těhotná, popř. těsně po porodu.
- Trpíte-li kožním onemocněním, nebo podrážděním kůže.
- Máte-li podrážděnou, nemocnou popř. infikovanou část pokožky.
- Pokud při použití Womanizeru dojde k alergické reakci. Nestimulujte plochu déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka. Nevystavujte stimulační přístroj a nabíjecí zařízení přímému slunečnímu záření nebo UV záření. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Neupustte stimulační zařízení na zem. Používejte, nabíjejte a skladujte zařízení při teplotách mezi 5°C až 35°C.

Používejte pouze přiložený USB kabel, popř. volitelný nabíjecí adaptér.

### VÝSTRAHA

Před nabíjením prosím ověřte, že indikace napětí odpovídá místní elektrické síti. Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj či nabíjecí adaptér poškozený. Pokud je některá ze součástí poškozena, zařízení nepoužívejte. Obalový materiál a vysloužilý přístroj prosím nevyhazujte, ale odevzdejte k recyklaci. Toto zařízení obsahuje Li-Ion baterii, která nesmí být vystavena teplotám nad 60°C. Baterie by mohla při přehřátí explodovat. Pokud se ozve neobvyklý zvuk, tak zařízení vypněte a dále jej nepoužívejte. Pokud potřebujete vyměnit/opravit/reklamovat stimulační přístroj, nabíjecí adaptér, nebo stimulační hlavici, obraťte se na svého autorizovaného prodejce. Tento přístroj splňuje normy (EMC). Přístroj je možné bezpečně používat, pokud je postup v souladu s tímto návodem.

### NÁVOD K VÝMĚNĚ BATERIE

- Vsuňte plochý šroubovák do spáry nad kroužkem v místě označeném číslem 1. Jemně zvedněte směrem nahoru.
- Odšroubujte šroub, kterým je upevněn prostor pro baterie.
- Úplně sejměte kryt baterie, aby byla viditelná vnitřní baterie.
- Vyměňte baterii z příhrádky.
- Vložte novou baterii a postupujte podle kroků 1 až 5 v opačném pořadí, abyste zařízení uzavřeli.
- Zařízení je nyní připraveno k použití.

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na konci své provozní životnosti nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Odneste jej do sběrný určené pro recyklaci. Chráňte tak životní prostředí. Integrovaná baterie obsahuje látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Před odevzdáním na oficiálním sběrném místě pro recyklaci vždy vyjměte baterii. Použité baterie by měly být odevzdány na příslušném sběrném místě. Máte-li problémy s vyjmutím baterie, prosím vraťte přístroj autorizovanému servisu či prodejci. Tam bude baterie řádně odstraněna a poté ekologicky zlikvidována.

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pokud budete potřebovat další informace, nebo pokud vzniknou nějaké problémy, obraťte se na autorizovaného prodejce. Na přístroj poskytujeme záruku. V rámci této záruční doby opravíme všechny závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vady, a to buď formou opravy nebo výměnou, dle posouzení technikem. Pro uplatnění záruky zašlete přístroj spolu s kupním dokladem autorizovanému servisu, nebo přímo autorizovanému prodejci.

Technická specifikace: Model: Womanizer Next Liberty

Nabíjecí adaptér: Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V --- 0,5 A

Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie: 3,7 V = 0,5 A

Vodotěsnost: ANO (IPX7)

Výrobce: WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Strasse 5, 10249 Berlin, [www.wowtech.com](http://www.wowtech.com)  
Společnost WOW Tech Europe GmbH si vyhrazuje právo na technické změny a konstrukce, které slouží ke zlepšení zařízení. Navrženo v Německu. Vyrobeno v Číně.  
Distributor pro ČR: City Realex, a.s., Tenisová 16, 102 00 Praha 10, ČR. Kontaktní adresa: City Realex, a.s., Modletice 88, 251 01 Modletice, tel.: +420 737 221 221, sériové číslo: DIN10A



Gratulujeme k Vášmu nákupu! Stimulátor Womanizer je vysoko kvalitný produkt, ktorý obohatí Váš život. Womanizer predstavuje intímne zariadenie, ktoré Vám umožní objavovať nové možnosti pre dokonalú stimuláciu.

#### VAROVANIE

Tento prístroj môže byť použitý u žien po dovŕšení veku 18 rokov a starších. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, môžu prístroj používať len ak im je poskytnutý dohľad. Prístroj je možné použiť len s napájacím káblom, ktorý je súčasťou balenia.

**Dôležité:** Pred prvým použitím pozorne preštudujte návod a uchovajte ho pre budúce použitie. Prístroj pri prvom a po každom ďalšom použití dôkladne očistite. Nebezpečenstvo: Prístroj je určený len na vonkajšie použitie. Nevkladajte ho do telesných otvorov. Nabíjanie: Zariadenie sa počas nabíjania zahrieva.

#### NÁVOD

**Dôležité:** Odstráňte všetky piercingy, alebo iné doplnky v oblasti klitoris.

1. Pre zapnutie dlho (2s) stlačte tlačidlo „D“. LED diódy „A“ sa rozsvietia (počet záleží na stave batérie).
2. Miernie roztiahnite vaše pysky ohanbia tak, aby bol klitoris ľahko dostupný. Naneste na klitoris a oblasť vulvy lubrikačný gél. Umiestnite stimulačnú hlavicu „E“ do blízkosti klitoris a mierne pritlačte, aby bol absorbovaný do oválneho otvoru hlavice. Súčasťou balenia je jeden kus náhradnej hlavice.
3. Ak chcete zvýšiť intenzitu zariadenia, stlačte tlačidlo „D“. Najvyššia intenzita je dosiahnutá po ôsmom kliknutí. Ak chcete znížiť intenzitu, stlačte tlačidlo „C“. S každým kliknutím sa intenzita znižuje o jeden stupeň.
4. Pomocou Climax Control ovládajte hĺbku stimulácie. Funkcia Climax Control je po zapnutí prístroja automaticky nastavená na 1. stupeň. Krátkymi stlačeniami tlačidla „B“ nastavíte 2. a 3. stupeň tejto funkcie. Ďalšími stlačeniami cyklicky prepínate medzi stupňami.
5. Funkcia afterglow sa postará o relaxačné doznenie orgazmu. Stlačte a podržte tlačidlo „C“, a vráťte sa späť na úroveň 1 pri intenzite aj Climax Control.
6. Pre vypnutie prístroja stlačte a podržte tlačidlo „C“ po dobu zhruba dvoch sekúnd.

#### UPOZORNENIE

Používajte iba lubrikačné prostriedky bez obsahu oleja. Na čistenie a dezinfikovanie prístroja používajte výhradne dezinfekčné prostriedky určené špeciálne na ošetrovanie erotických pomôcok.

#### ČISTENIE


1. Odoberte stimulačnú hlavicu „E“ a opláchnite ju teplou vodou a potom ošetrte dezinfekčným prostriedkom na ošetrovanie erotických pomôcok.
2. Očistite povrch Womanizeru jemnou handričkou. Použite teplú vodu a dezinfekčný prostriedok na ošetrovanie erotických pomôcok. Po vyčistení nechajte hlavicu vyschnúť.
3. Nasadte vyčistenú hlavicu „E“ späť na prístroj. Womanizer je teraz perfektne čistý a pripravený na ďalšie použitie.

#### NABÍJANIE

Nabíjanie s adaptérom (voliteľné príslušenstvo) cez el. zásuvku. Pokiaľ svietia všetky tri LED diódy, je batéria plne nabitá. Pokiaľ svietia dve, je batéria nabitá na pol. Pokiaľ bliká len jedna, je batéria málo nabitá. Uistite sa, že je stimulátor a tiež nabíjací adaptér suchý. Pripojte nabíjací USB-C kábel k nabíjaciemu portu F. Zapojte jeden koniec USB-C kábla do nabíjacieho portu na tele prístroja. Druhý koniec USB-C kábla zapojte do sieťového adaptéra (nabíjacej jednotky). Počas procesu nabíjania blikajú LED diódy. Zariadenie je plne nabité, akonáhle indikátor nabíjania prestane blikáť a trvalo svieti. V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. V prípade zásahu neautorizovaným servisom záruka zaniká.

# Womanizer NEXT LIBERTY


THE ORIGINAL



Nabíjací USB kábel je súčasťou balenia, port je v hornej časti na zadnej strane prístroja.

#### CLIMAX CONTROL

Funkcia Climax Control vytvára hlbší a bohatší pocit a posúva našu pôvodnú stimuláciu Pleasure Air do úplne novej 3D dimenzie. Teraz môžete nielen ovládať rýchlosť a intenzitu stimulácie, ale aj hĺbku vzduchových vln. Tri úrovne Climax Control ponúkajú jemnejšiu a plnšiu cestu k viacnásobnému orgazmu.



#### ZÁKLADNÝ POPIS

- A LED diódy
- B Climax Control (krátko stlačte)
- C Tlačidlo „-“ pre vypnutie (stlačte 2 sek.) a zníženie intenzity (krátko stlačte)
- D Tlačidlo „+“ pre zapnutie (stlačte 2 sek.) a zvýšenie intenzity (krátko stlačte)
- E Stimulačná hlavica
- F Nabíjací port

#### POZOR!

Použitie prístroja vždy konzultujte s lekárom:

1. Ak ste tehotná, popr. tesne po pôrode.
2. Ak trpíte kožným ochorením, alebo podráždením kože.
3. Ak máte podráždenú, chorú popr. infikovanú časť pokožky.
4. Ak pri použití Womanizeru dôjde k alergickej reakcii.

Nestimulujte plochu dlhšie ako 15 minút. Prístroj neslúži ako lekárska pomôcka. Nevystavujte stimulačný prístroj a nabíjacie zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám. Nehádzte stimulačné zariadenie na zem. Používajte, nabíjajte a skladujte zariadenie pri teplotách medzi 5° C až 35° C. Používajte iba priložený USB kábel, popr. voliteľný nabíjací adaptér. Pravidelne kontrolujte, či nie je prístroj alebo nabíjací adaptér poškodený. Ak je niektorá zo súčastí poškodená, zariadenie nepoužívajte. Obalový materiál a vyslužené prístroje prosím nevyhadzujte, ale odovzdajte na recykláciu.

#### VÝSTRAHA

Pred nabíjaním prosím overte, že indikácia napätia zodpovedá miestnej elektrickej sieti. Toto zariadenie obsahuje Li-Ion batériu, ktorá nesmie byť vystavená teplotám nad 60 ° C. Batéria by mohla pri prehriatí explodovať. Ak sa ozve neobvyklý zvuk, tak zariadenie vypnite a ďalej ho nepoužívajte. Ak potrebujete vymeniť / opraviť / reklamovať stimulačný prístroj, nabíjací adaptér, alebo stimulačnú hlavicu, obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu. Tento prístroj spĺňa normy (EMF). Prístroj je možné bezpečne používať, pokiaľ je postup v súlade s týmto návodom.

#### NÁVOD NA VÝMENU BATÉRIE

1. Vsuňte plochý skrutkovač do medzery nad krúžkom v mieste označenom číslom 1. Jemne zdvihnite smerom nahor.
2. Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnený priestor pre batériu.
3. Úplne zložte kryt batérie, aby bola viditeľná vnútorná batéria.
4. Vyberte batériu z priehradky.
5. Vložte novú batériu a postupujte podľa krokov 1 až 5 v opačnom poradí, aby ste zariadenie uzavreli.
6. Zariadenie je teraz pripravené na použitie.

#### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Na konci svojej prevádzkovej životnosti nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Odnesť ho do zberne určenej pre recykláciu. Chránite tak životné prostredie. Integrovaná batéria obsahuje látky, ktoré môžu ohroziť životné prostredie. Pred odovzdaním na mieste oficiálneho zberu pre recykláciu vždy vyberte batériu. Použitú batériu by mali byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste. Ak máte problémy s vybratím batérie, prosím vráťte prístroj autorizovanému servisu či predajcovi. Tam bude batéria riadne odstránená a potom ekologicky zlikvidovaná.

#### ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, alebo ak vzniknú nejaké problémy, obráťte sa na autorizovaného predajcu. Na prístroj poskytujeme záruku. V rámci tejto záručnej doby opravíme všetky závady spôsobené chybou materiálu alebo výrobné chyby, a to buď formou opravy alebo výmenou, podľa posúdenia technikom. Pre uplatnenie záruky zašlite prístroj spolu s dokladom o zakúpení autorizovanému servisu, alebo priamo autorizovanému predajcovi.

Technická špecifikácia: Model: Womanizer Next Liberty  
Nabíjací adaptér: Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
Výstup: 5 V --- 0,5 A  
Vstavaná nabíjacia lítium-iónová batéria: 3,7 V = 0,5 A  
Vodotesnosť: ÁNO (IPX7)

Výrobca: WOW Tech Europe GmbH, Hermann-Blankenstein-Strasse 5, 10249 Berlín, www.wowtech.com  
Spoločnosť WOW Tech Europe GmbH si vyhradzuje všetky práva na vykonanie technických zmien, vedúce k zlepšeniu zariadenia, rovnako tak ako zmeny dizajnu. Navrhnuté v Nemecku. Vyrobené v Číne.  
Distribútor pre SR: City Realex SK, s.r.o., Konventná 17, Bratislava, SR, Kontaktná adresa: City Realex SK, s.r.o., Konventná 17, 811 03 Bratislava, SR tel.: +421 902 999 666, sériové číslo: DIN10A