

# STIMULÁTOR IROHA SAKURA

## Návod k použití:

- 1) Zapnutí stimulátoru provedete podržením pravého tlačítka se symbolem + po dobu 3 vteřin
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy směrem kupředu
- 3) Krátkými stisky levého tlačítka se symbolem - se o úroveň vracíte zpět
- 4) Podržením levého tlačítka se symbolem - po dobu 3 vteřin stimulátor vypnete

## Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Stimulátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

## Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

## Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

## Voděodolnost

Stimulátor je vodotěsný, tzn., že na něj může stříkat voda a můžete ho do vody také ponořit a užít si tak vodních hrátek.

## Napájení

Nabíjení integrovaného Li-on akumulátoru lze provádět v pouze s krytkou pomocí přiloženého USB kabelu.

## Obsah balení

Stimulátor, nabíjecí pouzdro s krytkou, USB kabel