

STIMULÁTOR IROHA SAKURA

Návod na použitie:

- 1) Zapnutie stimulátora vykonáte podržaním pravého tlačidla so symbolom + po dobu 3 sekúnd
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy smerom dopredu
- 3) Krátkymi stlačeniami ľavého tlačidla so symbolom - sa o úroveň vraciate späť
- 4) Podržaním ľavého tlačidla so symbolom - po dobu 3 sekúnd stimulátor vypnete

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Stimulátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Stimulátor je vodotesný, tzn., že naň môže striekať voda a môžete ho do vody tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať iba s krytkou pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Stimulátor, nabíjacie puzdro s krytkou, USB kábel