

STIMULÁTOR IROHA UKIDAMA HANA

Návod na použitie:

- 1) Podržte tlačidlo so symbolom kvietku po dobu 2 sekúnd pre zapnutie či vypnutie vibrácií
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné režimy
- 3) Podržte tlačidlo so symbolom kruhu po dobu 3 sekúnd pre zapnutie či vypnutie svetla
- 4) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé intenzity žiarenia

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Stimulátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Stimulátor je vodotesný, tzn., že naň môže striekať voda a môžete ho do nej tiež ponoriť a užiť si tak vodných hier.

Napájanie

Napájanie stimulátora prebieha pomocou integrovaného Li-on akumulátory. Nabíjanie potom pomocou magnetického USB kábla

Obsah balenia

Stimulátor, základňa, magnetický USB kábel