

# VIBRÁTOR SMILE MAKERS THE ARTIST



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Ak chcete aktivovať a deaktivovať zámok tlačidiel, podržte stlačené menšie okrúhle tlačidlo po dobu 5 sekúnd a LED dióda začne blikať.
- 2) Následné krátke stlačenie väčšieho okrúhleho tlačidla ho zapne a zmení jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy ramena vibrátora.
- 3) Krátkymi stlačeniami menšieho tlačidla zapnete a zmeníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy stimulátora klitorisu.
- 4) Vypnite ho podržaním menšieho tlačidla po dobu 3 sekúnd.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda blinká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Nabíjanie trvá približne 150 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrečko na uloženie pomôcok.