

Návod na použitie NEBULIZÉR SEASONS - AERO SM (biely, zelený)

• PREHĽAD

Hlavná jednotka

1. Vnútorne viečko
2. Otvor na rozprašovanie oleja
3. Fľaštička s esenciálnym olejom
4. Tlačidlo TIMER na časovanie (1 h/2 h/5 h)
5. Tlačidlo POWER na nastavenie intenzity (nízka/vysoká)
6. Silikónový prsteň
7. Otvor na USB
8. Horný kryt dýzy
9. Prívod vzduchu
10. Trubička s olejom
11. Horný kryt zo živice
12. Silikónová zátk
13. Otvor na nabíjačku batérie
14. USB-A/USB-C
15. Popruh na prenášanie

• NÁVOD NA OBSLUHU

Vždy pokladajte difúzer na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.

1. Zapojte priložený nabíjací kábel do prístroja, pripojte akýkoľvek DC 5 V 1 A USB adaptér na nabíjanie v zásuvke.
Čas nabíjania: 5 hodín
Doba prevádzky: až 11 hodín
2. Zdvihnite horný kryt difúzeru a vnútorné veko. Vytiahnite dýzu von z prístroja.
3. Vezmite dýzu, pevne ju držte a otočte fľaštičkou na olej v smere hodinových ručičiek. Naplňte fľaštičku vašim obľúbeným esenciálnym olejom alebo vložte priamo fľaštičku s obľúbeným olejom namiesto tej pôvodnej. Opäť vezmite trysku, držte ju a fľaštičkou otočte proti smeru hodinových ručičiek.
4. Vložte dýzu aj s fľaštičkou späť do prístroja. Uistite sa, že je dýza správne vložená, musí byť v rovne s označením dýzy (indicated mark). Dajte späť vnútorné viečko a horný kryt.

Pozn.

- Pre čo najlepšie prevoňanie odporúčame použiť prírodné esenciálne oleje. Umelé vône by mohli poškodiť prístroj.
- Počas prevádzky nevyťahujte dýzu ani nemanipulujte s prístrojom.
- Vždy pokladajte difúzer na rovný, pevný a vyrovnaný povrch. Koberce, koberčeky a iné nerovné povrchy môžu ovplyvniť vetrací systém.
- Môžete použiť akúkoľvek fľaštičku s vašim obľúbeným esenciálnym olejom s objemom 5 ml, 10 ml alebo 15 ml. Trubičku na olej môžete odrezať podľa potreby,

s ohľadom na veľkosť vlozenej fľaštičky s olejom. (Uistite sa, že skracujete plochú časť trubičky.)

Popruh na prenášanie – odstráňte silikónovú zátku a zaskrutkujte pracku v smere hodinových ručičiek k prístroju.

• NASTAVENIE PRÍSTROJA

TLAČIDLO POWER: stlačte tlačidlo pre zapnutie prístroja. Nastaviť jednu z dvoch intenzít.

Nízka intenzita: interval 5 minút zapnuté/10 minút vypnuté

Vysoká intenzita: interval 5 minút zapnuté/5 minút vypnuté

TLAČIDLO TIMER: stlačte tlačidlo pre zmenu prevádzkového času. Nastaviť je možné 1 h/2 h/5h

LED SVETLO: stlačte dlho tlačidlo POWER a počkajte na zapnutie LED podsvietenia. Ďalším pridržením zmeníte farbu LED podsvietenia. Tlačidlo držte tak dlho, pokiaľ sa svetlo nezmení na vami preferovanú farbu.

- Nastaviť je možné meniace sa farby, svetlo modrú, svetlo imitujúce svetlo sviečky alebo fialové svetlo.
- Ak je batéria vybitá, rozsvieti sa červeno blikajúce svetlo.

INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIE (SYMBOL SLNIEČKA): Ak je batéria vybitá, bliká červené svetielko. Po nabití batérie na 100 % sa rozsvieti zelené svetielko.

• ČISTENIE A ÚDRŽBA

*Počas čistenia prístroja vždy odpojte USB kábel od prístroja.

1. Držte spodok prístroja a zdvihnite horný kryt a vnútorné veko.
2. Prázdnu fľaštičku od oleja naplňte liehom s koncentráciou nižšou, než je 75 %.
3. Opäť prístroj zapojte do zásuvky a zapnite na 5 minút.
4. Po 5 minútach prístroj vypnite, vytiahnite trysku a zložte horný kryt dýzy.
5. Vezmite vatovú tyčinku namočenú do alkoholu a opatrne vyčistite dýzu.

Dôležité: Uistite sa, že počas čistenia nie je dýza alebo prístroj otočený smerom nadol, mohlo by dôjsť k rozliatiu oleja a poškodeniu prístroja.

Poznámky:

- Nikdy nepoužívajte na čistenie alkohol s vyššou koncentráciou než 75 %, mohlo by dôjsť ku zničeniu prístroja.
- Alkohol je horľavý, počas čistenia dostatočne vetrajte, aby ste predišli vzniku požiaru.
- Pre dosiahnutie čo najlepšieho prevoňania čistite dýzu 1-2x týždenne.
- Pred výmenou esenciálneho oleja za iný vyčistite dýzu aj trubičku na olej.
- Intenzita prevoňania sa môže líšiť v závislosti na nastavení a tiež na druhu použitého oleja. Vyskúšajte rôzne nastavenia a zistite, aké vám bude najviac vyhovovať.
- Používajte len čisté prírodné esenciálne oleje aby ste predišli poškodeniu prístroja alebo jeho častí.

- **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

1. Nikdy nepoužívajte difuzér na iný účel, než na ktorý je určený.
2. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.
3. Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
4. Používajte iba USB kábel, ktorý je súčasťou balenia. Predídete tak poškodeniu prístroja.
5. Pri odpájaní napájacieho adaptéra pridržte rukou telo adaptéra, neťahajte za kábel.
6. Po nabití batérie na 100 % prosím odpojte USB kábel.
7. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, alebo pri jeho premiestňovaní, odpojte napájací adaptér, vyberte fľaštičku s olejom a prístroj pred uskladnením vyčistite.
8. Predídte premiestňovaniu prístroja počas prevádzky. Ak ho aj napriek tomu budete premiestňovať, držte celý prístroj pevne v rukách.
9. Opatrenia uvedené v tomto manuáli majú zaistiť bezpečné a správne používanie tohto prístroja a zabrániť tak akémukoľvek nebezpečenstvu alebo rozbitiu, ktoré by mohli nastať nesprávnym zaobchádzaním.
10. „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržiavajte tieto pokyny.

- **VAROVANIE**

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými alebo kognitívnymi schopnosťami, bez potrebných skúseností alebo znalostí, ak neboli vyškolené na správne používanie zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a neporozumeli súvisiacim rizikám.
2. V prípade, že sa z prístroja začne dymiť, ucítite zápach alebo neobvyklé zvuky či iné anomálie, okamžite ho prestaňte používať a vypojte ho zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu, zásahu elektrickým prúdom alebo k úprave tohto produktu.
3. Neupravujte, neopravujte ani inak nedemontujte tento prístroj, mohlo by dôjsť k požiaru, elektrickému šoku či inému poškodeniu.
4. Pri likvidácii prístroja ho odporúčame zlikvidovať v zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, nie s komunálnym odpadom.
5. Keď tento produkt zostane dlhšiu dobu nepoužívaný, vyberte z neho fľaštičku s olejom a odpojte prístroj zo zásuvky. Predídete tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
6. Prístroj nabite min. 1x za 3 mesiace. Odporúčame takto udržiavať stav a životnosť batérie.
7. Udržiavajte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a miest s vysokým tlakom.
8. Prístroj nerozbite ani nepoškodte.
9. Uistite sa, že má prístroj správnu teplotu. Nesprávna teplota by mohla ovplyvniť životnosť batérie. Teplota počas nabíjania: 0 °C – 45 °C Teplota počas prevádzky: 0 °C – 50 °C
10. Tento produkt musí byť počas čistenia a údržby odpojený od zdrojov elektrickej energie.
11. Pri manipulácii s olejom alebo fľaštičkou na olej dbajte na zvýšenú opatrnosť a nezašpiňte nábytok. V prípade pokvapkania nábytku olej okamžite zotrite, aby nedošlo k odfarbeniu vonkajšieho povrchu výrobku alebo nábytku.

12. Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením. Neodporúča sa priame vdychovanie esencií vychádzajúcich z difuzéru.
13. Ak máte nejaké špeciálne zdravotné problémy či indispozície, ako je napr. tehotenstvo, zlyhanie pľúc, rakovina, epilepsia alebo iné ochorenia, pred použitím éterických olejov sa poraďte so svojím lekárom. Ak sa začnete cítiť nepríjemne, prestaňte produkt používať a vyvetrajte.
14. Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a je potrebné s nimi vždy zaobchádzať opatrne, vrátane množstva pri každom použití.
15. Nedotýkajte sa difuzéru mokrými rukami a buďte opatrní, aby nedošlo k postriekaniu prístroja vodou, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
16. Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu detí elektrickým prúdom.
17. Aby ste predišli vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu prístroja, neumiestňujte prístroj na nižšie uvedené miesta:
 - Prostredia vystavené priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám.
 - Nádoby pod tlakom či horľaviny.
- 18. Neodporúčame používať jednozložkové esenciálne oleje používané v základoch parfumov (predovšetkým Vetiver alebo Santalové drevo), sú príliš viskózne. Používajte skôr zmesi olejov, tie sú behom difúzie jednoduchšie rozptýlené.

• INFORMÁCIE O PRÍSTROJI

Názov prístroja:	Aero SM
Kód prístroja:	SSAW-002
Rozmery prístroja:	priemer 90 mm x 155 mm
Materiál:	živica, PP
Príkon:	5 V (1 A)
Batéria:	3,6 V (2500 mAh)
Váha hlavnej jednotky:	795 g
Pokrytie:	až 1 200 m ²
Čas prevádzky:	1/2/5 hodín (s intervalmi)
Vhodný esenciálny olej:	ktorýkoľvek s objemom 5 – 15 ml

Vyrobené v Číne.
SSAW LLC
seasonslife.com

• ZÁRUKA

Je súčasťou originálneho návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia

• RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Difuzér nie je možné zapnúť. Difuzér sa vypne pred koncom prevádzkového času.	Nedostatok batérie.	Použite USB-C kábel, ktorý je súčasťou balenia a nabíjajte difuzér.
	Dýza nie je správne nasadená.	Vyberte dýzu a znovu ju správne nasadte do prístroja.

Difuzér je zapnutý, ale nevonia (nedocház+P6+O4	Fľaštička s olejom je prázdna alebo hladina oleja nedosahuje na koniec trubičky.	Prilejte do fľaštičky viac oleja alebo vložte inú fľaštičku alebo inú trubičku.
	Použili ste jednozložkové esenciálne oleje. +P6+O4	Zmiešajte použitý olej s iným (vhodnejším) alebo použite úplne iný olej.
	Trubička na olej nie je správne napojená na fľaštičku s olejom.	Znovu a správne vložte trubičku do dýzy.
Olej presakuje z dýzy/difuzéru/fľaštičky.	Dýza/difuzér/fľaštička je naklonená alebo nie je v správnej polohe.	Vždy pokladajte difuzér na stabilný a rovný povrch. Nikdy nenakláňajte prístroj ani ho neumiestňujte na nerovný povrch.

- Nedemontujte ani neopravujte prístroj sami. V prípade, že nemôžete odstrániť problém, kontaktujte predajcu.